

# NANOVIP<sup>®</sup> TWO<sup>™</sup>

# GEBRUIKSAANWIJZING

Versie 1.60 04/03/2018





# VERSIEGESCHIEDENIS

Versie #	Geïmplemente erd door	Herzieni ngsdat um	Opmerkingen
1.60	Mikko Kumaleipe	04/03/2018	Versie 1.60 van het document



Gefeliciteerd met uw keuze voor een **NanoVIP® TWOTM** product, gebaseerd op de 50 jaar ervaring van Elcontrol in de controle van het stroomverbruik en de kwaliteit.

Een hoog technologisch gehalte, een zorgvuldige materiaalkeuze en een volledige naleving van de nieuwste voorschriften en het nieuwe slimme meetconcept maken dit product tot het enige in zijn soort.

**NanoVIP® TWOTM** is ontworpen, gebouwd en getest in Italië. Het voldoet aan alle kwalitatieve eisen voor Europese producten op het gebied van milieu, veiligheid en arbeidsethiek.





# INHOUDSOPGAVE

1	INLEIDING TO	OT NANOVIP® TWO <sup>™</sup>	
	1.1 Publiek		9
	1.2 Presenta	tie en doel	9
	1.3 Veiligheid	d en garantie	10
	1.4 veiligheid	van de operator	10
	1.5 EC, RoH	S & WEEE verklaring van conformiteit	11
	1.7 referentie	normen	12
	1.8 garantieb	epalingen	13
	1.8.1	Afwijzing van garantie	13
	1.8.2	Defectenrapport	13
	1.8.3	Beperking van aansprakelijkheid	13
	1.8.4	Slotbepalingen	13
2		WEE™ OVERZICHT	15
	2.1 Stroomvo	porziening	16
	2.2 USB-poor	t	16
	2.3 Geheuge	nkaart	16
	2.4 toetsenb	ord	17
	2.5 TOETSE	NBORDCOMMANDO'S	18
	2.6 Gebruike	rsinterface	19
	2.7 Instel- en	meetmenu's	19
	2.8 ONDERS	STE balk	19
3	START-UP		21
4	SETUP		23
	4.1 Hoofdfun	cties	23
	4.2 flowstruc	tuur van het setup-menu	23
	4.2.1	Aansluitingen instellen	23
	4.2.2	Instelling huidige sondes	25
	4.2.3	Minimum, maximum en gemiddelde instelling	
	4.2.4	Tellers Reset	27
	4.2.5	Taal instellen	27
	4.2.6	LCD-instelling	
	4.2.7	Klok instellen	
	4.2.8	Afstelling onderbalk	
	4.2.9	Instelling tarieven	
	4.2.10	EN50160 Instelling en reset	



	ene	ergy net NanoVIP® TWOTM -	
	4.2.1	1 Seriële communicatie installeren esten	33
	4.2.1	2 Alarm Setup en Reset	34
5	GEBRUIK	EN RAADPLEGING VAN INSTRUMENTEN	37
	5.1 Navige	eren door meetmenu's	38
	5.1.1	Menu Spanningen	38
	5.1.2	2 Currents Menu	38
	5.1.3	3 Menu Vermogen	39
	5.1.4	Menu Tellers	40
	5.1.5	5 Menu Harmonischen	41
	5.1.6	Golfvormen menu	44
	5.1.7	' Snapshot-functie	44
	5.1.8	3 EN50160 Menu	45
	5.1.9	Menu alarmen	46
	5.1.1	0 Transiënten Menu	47
	5.1.1	1 Metingen Campagnes Menu	51
6	VERBINDIN	NGSSCHEMA'S	55
	6.1 1PH -	monofase	55
	6.2 <b>3PH -</b>	drie fasen gebalanceerd	56
	6.3 DISP -	dispersiemeting	56
	6.4 DC - D	C METING	57
7	NANOSTU	DIO SOFTWARE	59
8	ONDERHO	UD	61
	8.1 Nauwk	eurigheidscontrole	61
	8.2 Repara	atie	61
9	OPLOSSE	N VAN PROBLEMEN	63
10	TECHNISC	HE SPECIFICATIES	65
	10.1	Totaal	65
	10.2	Nauwkeurigheid	68
11	PAKKETINI	HOUD	69
12	ACCESSO	IRES EN ONDERDELEN	71
	12.1	accessoires	71
	12.2	reserveonderdelen	71
	12.3	cT-klemmen en sondes	72
	12.3	.1 KLEM 1000A AC	72
	12.3	.2 KLEM 200A AC	73
	12.3	.3 KLEM 5A AC	74



12.3.4	FLEXIBELE CORRENTS SON DE 49 cm	75
12.3.5	FLEXIBELE CURRENT SONDE 40cm	76
12.3.6	KLEM 5A AC	77





## 1 INLEIDING TOT NANOVIP<sup>®</sup> TWEE<sup>™</sup>

## 1.1 AUDIENCE

Dit document is bestemd voor zowel beginnende als ervaren gebruikers van de NanoVIP® TWOTM.

Basiskennis van elektrische veiligheid, technologie en maatregelen is een verplichte vereiste.

## **1.2 PRESENTATIE EN DOEL**

NanoVIP® TWOTM is een toonaangevend apparaat dat is uitgerust met een breed scala aan functies voor het meten en bewaken van het stroomverbruik en voor geavanceerde analyse van stroom en stroomkwaliteit. Dit toestel kan alle parameters van een elektrisch systeem meten, weergeven, verwerken en doorsturen.

NanoVIP® TWOTM is een meetinstrument ontworpen voor wie een nauwkeurig en gebruiksvriendelijk product nodig heeft. Het richt zich zowel tot gebruikers die hun systemen beter willen begrijpen, als tot Energy Managers, installateurs van systemen, elektriciens en onderhoudsmedewerkers, voor diagnose en interventie, of voor het leveren van integrale adviesdiensten over elektrisch vermogen.

NanoVIP® TWOTM stelt gebruikers in staat om:

- de belasting, het verbruik en de daaraan verbonden kosten te controleren;
- te controleren of de nieuwe systemen correct zijn gedimensioneerd;
- oververhitting en gebrek aan isolatie als gevolg van een hoog harmonisch gehalte te voorkomen;
- alle problemen met de vermogensfactorcorrectie op te lossen;
- pieken in de belasting en overtollige vraag te identificeren en te elimineren, waardoor het contractuele stroomverbruik wordt verminderd;
- het vermogen en verbruik in de verschillende tijdbanden te controleren;
- de prestaties van UPS-systemen te controleren en te beoordelen, met AC/DC-metingen;
- signalen te meten ook asymmetrische voor PWM-besturingen op omvormers;
- de oorzaak te achterhalen van problemen die het gevolg zijn van een lage kwaliteit van de stroomvoorziening (aanwezigheid van harmonischen, onderbrekingen, overbelastingen, dips, onbalans in de spanningsfasen, enz;
- snelle fluctuaties en variaties in stroom- en spanningssignalen te identificeren;
- de inschakelstroom van elektrische motoren en apparatuur te meten.



## 1.3 VEILIGHEID EN GARANTIE

Alle NanoVIP® TWOTM producten zijn ontworpen en getest volgens de laatste geldende richtlijnen, en voldoen aan alle technische en veiligheidseisen.

Volg de instructies en de CE-markeringen in deze gebruiksaanwijzing om het product te beschermen en een veilig gebruik ervan te waarborgen.

# LET OP! Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u de apparaten gebruikt. 1.4 VEILIGHEID VAN DE OPERATOR

- Het hierin beschreven instrument mag alleen door opgeleid personeel worden gebruikt.
- Aansluitings- en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd en bevoegd personeel, aangezien deze kunnen leiden tot elektrocutie, brandwonden of explosies.
- Voor een correct en veilig gebruik van het instrument, alsmede voor alle installatie- en onderhoudsdoeleinden, dienen de gebruikers altijd de standaard veiligheidsprocedures in acht te nemen. De fabrikant is op geen enkele wijze aansprakelijk indien deze procedures niet worden nageleefd.
- Alvorens het instrument op het elektrische systeem aan te sluiten, alsmede alvorens het instrument te hanteren, te onderhouden of te repareren, moeten het instrument en de elektrische kast waarop het is aangesloten, worden losgekoppeld van elke spanningsbron.
- Voordat u het instrument inschakelt, moet u controleren of de maximale spanning op de voltmeteringangen 1000 VAC fase/fase of 600 VAC fase/neutraal is.
- Als het instrument niet meer veilig kan worden gebruikt, moet het worden weggegooid en moeten maatregelen worden genomen om onbedoeld gebruik te voorkomen. In de volgende gevallen is een veilig gebruik niet meer mogelijk:
  - o als de schade aan het instrument duidelijk zichtbaar is;
  - o als het instrument niet meer werkt;
  - o na lange tijd onder ongunstige omstandigheden te zijn opgeslagen;
  - o als het instrument zwaar beschadigd is tijdens het transport.

Het hiernaast afgebeelde symbool - indien aangetroffen op het product of elders - betekent dat de gebruikershandleiding moet worden geraadpleegd.Het hierin beschreven instrument mag alleen door opgeleid personeel worden gebruikt.



Gebruikershandleiding

## 1.5 EG, ROHS & WEE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Fabrikant:	ELCONTROL ENERGY NET S.r.I.
	Via Vizzano 44
	40044 Sasso Marconi (BO) - Italië
Product:	NanoVIP <sup>®</sup> TWEE <sup>™</sup>
Richtlijnen worden nageleefd:	93/68/EEG (laagspanningsapparatuur);
	89/336/EEG en 2004/108/EG (EMC). Elektromagnetische compatibiliteit);
	2006/95/EG - 72/23/EEG (LVD - Laag Spanningsrichtlijn);
	2002/95/EG
	(RoHS);
	2002/96/EG en 2003/108/EG (WEE).
Jaar waarin het merk is aangebracht:	2012
Certificaat:	12CDC27 door Lem S.r.l. Notified Body
Referentienormen voor EG-conformiteit:	EN 61010-1
	EN 61010-1
	EN 61326
	EN
	61326/A1
	EN 61326/A2
	EN 61326/A3



Gebruikershandleiding

## 1.7 REFERENTIENORMEN

Standaard	Titel	Beschrijvin g	Int. Link
EN 61010-1	Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik.	Algemene veiligheidseisen voor elektrisch materiaal bestemd voor professioneel, industrieel, procesmatig en educatief gebruik. elektrische test- en meet-, regel- en laboratoriumapparatuur.	Identiek aan IEC 61010-1:2001-02 EN 61010-1:2001-03
EN 61326	Elektrisch apparatuur voor meting, regeling en laboratoriumgebruik. EMC-vereisten.	Deze norm specificeert de minimumeisen inzake immuniteit en emissies met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit (EMC) voor elektrische apparatuur, werkend met een voeding of batterij van minder dan 1000 VAC of 1500 VDC, bedoeld voor professioneel gebruik, gebruik in industriële processen, industriële productie en onderwijs, met inbegrip van meet- en testapparatuur en computerapparatuur; besturing; laboratoriumgebruik; accessoires bedoeld voor gebruik met bovengenoemde apparatuur.	Identiek aan IEC 61326-1: 1997- 03 EN 61326-1:1997-04 EN 61326-1 Ec:1998-01
EN 61326/A1	Elektrisch apparatuur voor meting, regeling en laboratoriumgebruik. EMC-vereisten.	Dit amendement wijzigt de eisen voor de immuniteitstests die zijn neergelegd in de norm IEC EN 61326 voor de drie hieronder gespecificeerde specifieke toepassingen: Gebruik in industriële omgeving; gebruik in laboratoria of test- en meetruimten met elektromagnetisch gecontroleerde omgeving; draagbare test- en meetapparatuur die werkt op een batterij of op het circuit dat wordt gemeten.	Identiek aan IEC 61326-1/A1: 1998-05 EN 1326/A1: 1998-06 EN 61326-1 Ec:1998- 09
EN 61326/A2	Elektrisch apparatuur voor meting, regeling en laboratoriumgebruik. EMC-vereisten.	Dit amendement voegt een bijlage aan de basisnorm toe met meer gedetailleerde specificaties betreffende testconfiguraties, bedrijfsomstandigheden en prestatiecriteria voor bepaalde apparatuur die bedoeld is voor toepassingen waarvoor geen bijzondere EMC- eisen zijn vastgesteld. Enkele voorbeelden van dergelijke apparatuur zijn: oscilloscopen, logische analysatoren, spectrumanalysatoren, digitale multimeters, enz.	Identiek aan IEC 61326-1/A2: 2000-08 EN 61326/A2: 2001- 05
EN 61326/A3	Elektrisch apparatuur voor meting, regeling en laboratoriumgebruik. EMC-vereisten	Dit amendement op IEC EN 61326 (IEC 65-50) voegt regelgevende bijlagen E en F toe aan de basisnorm, betreffende testconfiguraties, bedrijfsomstandigheden en prestatiecriteria voor draagbare test-, meet- en bewakingsapparatuur die wordt gebruikt in laagspanningsdistributiesystemen.	Identiek aan: IEC 61326:2002-02 (Bijlage E & F); IEC 61326/Ec1:2002-07 EN 61326/A3:2003- 12



Gebruikershandleiding

#### **1.8 GARANTIEBEPALINGEN**

#### 1.8.1 Afwijzing van garantie

Elcontrol garandeert dat elke NanoVIP<sup>®</sup> TWO<sup>™</sup> vrij is van defecten, voldoet aan de technische specificaties, en geschikt is voor de doeleinden verklaard door Elcontrol voor een **periode van twaalf (12) maanden vanaf de gedocumenteerde aankoopdatum** of, bij afwezigheid van deze datum, de datum van kalibratie.

De garantie dekt defecte hardwareonderdelen, maar geen software, verbruiksartikelen, arbeidsloon en transportkosten.

Reparaties onder garantie worden alleen uitgevoerd als Elcontrol daadwerkelijk fabricagefouten of slechte materiaalkwaliteit constateert.

De garantie vervalt indien het defect te wijten is aan: verkeerde elektrische voeding, zwellingen, verkeerde aansluitingen, manipulatie, reparaties of wijzigingen die zonder voorafgaande toestemming van de fabrikant zijn uitgevoerd, ongevallen of ander gebruik dan hierin beschreven. Schade als gevolg van onbruikbaarheid of schade toegebracht aan derden wordt niet gedekt.

De garantie vervalt indien de kwaliteitscontrolestaaf wordt verwijderd of beschadigd.

Defecte producten moeten geretourneerd worden aan de importeur/distributeur van uw land of aan Elcontrol (LEVERBAAR GESCHAKELD), onder voorbehoud van voorafgaande toestemming van Elcontrol.

Een verzoek om reparatie onder garantie dient vergezeld te gaan van een bewijs van aankoop, met vermelding van de datum waarop het product is gekocht. De garantie geldt niet voor producten die door de koper niet binnen de overeengekomen termijn zijn betaald, alsmede indien het defecte product wordt teruggezonden uit een ander land dan dat waar het product is verkocht, tenzij anders is overeengekomen.

#### 1.8.2 Defectenrapport

Alle meldingen van gebreken met betrekking tot geleverde producten - hetzij zichtbaar of latent - dienen schriftelijk bij Elcontrol te worden ingediend.

De koper kan in geen geval de producten terugsturen zonder de voorafgaande toestemming van Elcontrol of na de beslissing van de gerechtelijke autoriteiten.

Producten moeten binnen tien (10) dagen na toestemming van Elcontrol of de gerechtelijke autoriteiten geretourneerd worden.

In geval van een melding - ongeacht het voorwerp en de reden ervan - zal de koper het volledige bedrag betalen dat op de factuur vermeld staat. Indien de geleverde producten door de koper werden gewijzigd, veranderd of gebruikt, zal geen enkel rapport worden aanvaard of als geldig worden beschouwd.

Verschillen die in de handel gebruikelijk worden geacht, alsmede verschillen die technisch niet te vermijden zijn, met name die welke betrekking hebben op kwaliteit, kleuren, fabricageprocédés, tekeningen en soortgelijke aspecten, kunnen geen voorwerp van een vordering zijn.

Elcontrol behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan zijn producten aan te brengen zonder de kwaliteit of de prestaties ervan te wijzigen. Dergelijke wijzigingen kunnen niet het voorwerp van een claim zijn.

Wanneer Elcontrol een claim ontvangt met betrekking tot de conditie van een product, kwaliteitsgebreken of het niet voldoen aan technische specificaties, zal Elcontrol het recht hebben - naar eigen goeddunken - om de producten kosteloos te vervangen, de producten te repareren of een creditnota uit te schrijven.

Elke vorm van schade is uitgesloten.

In geval van interventies binnen de garantieperiode zijn alle verzendingskosten voor de herstelling en/of vervanging van de defecte producten ten laste van de koper.

#### 1.8.3 Beperking van aansprakelijkheid

Met uitzondering van de garantie zal Elcontrol op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade geleden door de koper, zoals - maar niet beperkt tot - materiële schade, schade voor gederfde winst en verlies, schade aan documenten, archieven of gegevens van de koper, schade voor claims van derden, en schade geclaimd door welke partij dan ook, voortvloeiend uit toepassingen verkregen door de koper voor zichzelf of derden, met behulp - of het gebruik - van bij Elcontrol gekochte producten.

#### 1.8.4 Slotbepalingen

De hierin beschreven garantievoorwaarden vervangen en annuleren alle andere verplichtingen en garanties die de partijen zowel mondeling als schriftelijk - zijn overeengekomen vóór de aankoop van NanoVIP<sup>®</sup> TWO<sup>™</sup>. Dergelijke verplichtingen of garanties zullen daarom als nietig en ongeldig worden beschouwd.



Gebruikershandleiding

[met opzet blanco]



Gebruikershandleiding

## 2 NANOVIP<sup>®</sup> TWO<sup>™</sup> OVERZICHT

NanoVIP® TWOTM is ontworpen om zowel real-time metingen uit te voeren, als van langdurige meetcampagnes.

Het kan werken als een stand-alone meetapparaat, maar ook als een client van een breed netwerk van meetapparaten.

Daarom is hij voorzien van speciale schokbestendige en antisliprubbers die een praktische hantering aan één of twee handen mogelijk maken en is hij tevens voorzien van een steun om op een vlakke ondergrond te rusten.

NanoVIP® TWOTM wordt op het systeem aangesloten door middel van geschikte spannings- en stroomingangen.



De spanningsingangen kunnen worden verbonden met de bijgevoegde spanningskabels, waarbij de kleur moet worden gerespecteerd, of u kunt om het even welke kabel verbinden met een lamellenstekker van 4 mm, waarbij u er zeker van moet zijn dat deze gecertificeerd is voor tenminste 600 V CAT III.

Voor de stroomaansluitingen kunnen de flexibele stroomtangen (indien meegeleverd in de verpakking), gemarkeerd met de juiste gekleurde ringen, of amperometrische Elcontrol Energy Net sondes van een ander type worden gecombineerd, afhankelijk van de behoefte aan meting.

Voor meer details, raadpleeg de documentatie over de sondes en de NanoVIP TWO instructiehandleidingen.



Gebruikershandleiding

## 2.1 STROOMVOORZIENING

NanoVIP® TWOTM is uitgerust met een externe voeding die kan worden aangesloten op elk stopcontact (USA/JP, UK, EU, AU) met een spanning van 100÷240V~ ±10% en een frequentie van 47÷63 Hz.

De uitgangsstekker van de voeding moet worden aangesloten op de speciale 7,5VDC connector van het toestel.

Het instrument is ook uitgerust met een oplaadbare NiMh-batterij, die een gebruik van meer dan 24 uur garandeert, zonder dat deze op de hoofdleiding hoeft te worden aangesloten. De batterijen worden opgeladen door de externe voeding (meegeleverd met het instrument). De batterijen kunnen niet worden opgeladen via de USB-aansluiting.

Als de NanoVIP® TWOTM gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, voer dan (ongeveer) om de twee maanden een laadcyclus uit om te voorkomen dat de batterijen bijna helemaal leeg raken, in welk geval u ze niet meer kunt opladen.

Als de batterij leeg raakt, verliest u de datum en tijd. In dat geval waarschuwt NanoVIP® TWOTM de gebruiker om de juiste datum en tijd in te stellen, met een melding op het display "Set date and time".

## 2.2 USB-POORT

NanoVIP® TWOTM kan via USB op een PC worden aangesloten. Deze verbinding stelt de gebruiker in staat de MODBUS-meetregisters te downloaden met behulp van de PC Energy Studio Manager software of andere software die in staat is ModBus-communicatie via USB te verwerken.

De USB-communicatie kan ook een eenvoudige upgrade van de firmware (interne software) van het instrument mogelijk maken.

OPMERKING: Als de pc de NanoVIP® TWOTM niet automatisch als een apparaat detecteert, downloadt of update dan de juiste stuurprogramma's op www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm

## 2.3 GEHEUGENKAART

NanoVIP® TWOTM is uitgerust met een sleuf voor een 4 GB uSD-geheugenkaart, die kan worden gebruikt voor de opslag van meetcampagnegegevens, snelle transiënten en inschakelstromen. Zie de betreffende paragrafen voor meer details.

De geheugenkaart moet worden geplaatst zoals aangegeven in de afbeelding, met de contacten naar boven.



OPMERKINGEN: De sleuf is van het type push-push (de kaart wordt zowel ingebracht als verwijderd door erop te drukken). Probeer de kaart niet te verwijderen door eraan te trekken, aangezien dit de connector zal beschadigen.



Gebruikershandleiding

Verwijder de uSD-kaart niet terwijl een meetcampagne wordt uitgevoerd, want dan gaan alle gegevens verloren.

De uSD-kaart wordt bij het instrument geleverd, samen met de:

- Gebruikershandleiding
- PC-software (zie softwarehandleiding voor gebruik)

## 2.4 KEYBOARD

Het NanoVIP® TWOTM-toetsenbord is uitgerust met 9 toetsen met dubbele functie, d.w.z. dat de functie van elke toets varieert naargelang de toets **één keer wordt ingedrukt of** gedurende ongeveer 3 seconden wordt ingedrukt.

In het bijzonder worden de functies die worden weergegeven door de pictogrammen met een zwarte achtergrond geactiveerd door de desbetreffende toets in te drukken, terwijl de functies die worden weergegeven door de pictogrammen met een witte achtergrond worden geactiveerd door de desbetreffende toets ingedrukt te houden.

Daarom beschikt het instrument over 12 functietoetsen, een centraal pad met de Enter-functie en pijltoetsen, en een toets voor directe toegang tot het Setup-menu, die een directer en doeltreffender gebruik van het instrument mogelijk maken.

De Aan/uit (b) toets moet ook ongeveer 3 seconden ingedrukt worden om geactiveerd te worden.

Bovendien, wanneer een alfanumerieke waarde in een veld van het Setup Menu moet worden gewijzigd, zal het ingedrukt houden van de of toetsen het scrollen versnellen, zodat de gewenste waarde sneller en gemakkelijker kan worden bereikt.



Elke toets is gemaakt van een speciale metalen koepel. De "klik" die hoorbaar is wanneer een toets wordt ingedrukt, bevestigt het contact.

Deze technologie is betrouwbaarder dan het klassieke membraan met reliëftoetsen. Druk echter niet te hard op het toetsenbord, want dit kan leiden tot beschadiging of defecten aan het toetsenbord.



Gebruikershandleiding

## 2.5 TOETSENBORDCOMMANDO'S

	FUNCTIE		
KEY	Enkele druk	Druk over 3"	
9		AAN/UIT SCHAKELAAR	
>€	Voer in <b>VOLTAGES</b>	Voer in <b>TELLERS</b>	
HJ	Invoeren in CURRENTEN	Ga in <b>HARMONIEK</b>	
P۲	Ga in <b>POWERS</b>	Invoeren in WAVES FORM	
	Functie "snapshot": het bevriest waarden op een bepaald tijdstip voor een betere analyse; het stopt de metingen niet.	<b>CAMPAIGNS</b> binnengaan	
×	<ul> <li>Het scrollt door alle gerelateerde menu's, na druk van</li> <li></li></ul>	Aangepaste functies (indien van toepassing)	
3 I	<ul> <li>Aflopend scrollen van de pagina's van het metingen menu.</li> <li>Hiermee verplaatst u de cursor naar het onderste deel van de instelpagina's.</li> <li>Het verlaagt een instellingsparameterwaarde.</li> </ul>	Ga naar <b>TRANSIENTEN</b>	
	<ul> <li>Afsluiten van AUX kanaal.</li> <li>Het scrollt door alle gerelateerde menu's, na druk van</li> <li>↔, van: harmonischen, trend, dips, onderbrekingen, alarmen.</li> </ul>	Invoeren in <b>ALARMS</b>	
50160	<ul> <li>Opklimmend scrollen van de pagina's van het metingen menu.</li> <li>Hiermee verplaatst u de cursor naar het bovenste deel van de instelpagina's.</li> <li>Het verhoogt de waarde van een instellingsparameter.</li> </ul>	Invoeren in <b>EN 50160</b>	
	<ul> <li>Hiermee wordt een parameter geselecteerd die in de setup moet worden gewijzigd.</li> <li>Ga naar een sub-pagina of meet sub-menu. In dit geval verschijnt de tekst ENTER in de rechter benedenhoek.</li> </ul>	Ga naar <b>SETUP</b>	



Gebruikershandleiding

## 2.6 GEBRUIKERSINTERFACE

Voor gebruiksgemak is de NanoVIP TWO uitgerust met een grafisch LCD-scherm en een membraantoetsenbord met snapdomes voor tactiele feedback, zoals eerder beschreven.

De software-architectuur van het instrument is onderverdeeld in MENUS, meer bepaald de menu's SETUP en MEASUREMENT. Elk menu bestaat uit een aantal pagina's, die verderop worden beschreven.

## 2.7 SETUP- EN MEETMENU'S

Een typisch SETUP-menu bestaat uit:



Een typisch MEASUREMENT menu bestaat uit:



## 2.8 BOTTOM BAR

Dit gebied geeft informatie weer over de status van het instrument, zoals:



NanoVIP® TWOTM -Gebruikershandleiding



- 1) Batterijniveau
- 2) Micro SD geplaatst of niet
- 3) Status meetcampagne: bezig of gepland
- 4) Type elektrische aansluiting geselecteerd door gebruiker via setup

Naast de bovenstaande informatie zal de onderste balk afwisselend 3 parameters naar keuze van de gebruiker weergeven.



NanoVIP® TWOTM -Gebruikershandleiding

## 3 START-UP

02

03

Zorg ervoor dat de schakelkast uit staat voordat u het instrument aansluit. Schakel de 01 schakelk in als deschakelkitiegsisakeltoostdeenhetiligsisuingesteldoor de POWER toets ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden (dezelfde

handeling schakelt het instrument uit).

#### 3 sec.



Ruto setup clamp

ENTER LO CONLINUP

CLAMP 1000A/IV

Bij het opstarten verschijnt gedurende enkele seconden het volgende scherm waarin de volgende gegevens worden weergegeven:

- Product
- Firmware versie
- Serienummer

Enkele seconden later verschijnt de pagina met de automatische detectie van de huidige sondes.

NanoVIP TWO kan detecteren welke stroomtangen (zie opmerking hieronder) zijn aangesloten op zijn ingangen en zichzelf dienovereenkomstig configureren, waarbij deze gegevens worden opgeslagen in de daarvoor bestemde instellingen.

Als de detectie consistent is, zal het instrument na ongeveer 20 seconden, of wanneer de gebruiker op de toets  $\leftarrow$  drukt, automatisch op de eerste pagina van het spanningsmenu worden geplaatst (stap 7).

Omgekeerd, als er inconsistenties worden gedetecteerd, zal NanoVIP3 stoppen en de boodschap "Clamps error" tonen.

Er kan een fout worden getoond als het huidige proobe ontbreekt of niet wordt herkend.

De gebruiker kan deze controle altijd overslaan door op de toets  $\leftarrow$  te drukken en rechtstreeks naar de landingspagina van het spanningsmenu te gaan en vervolgens naar het instelmenu van de amperometrische klemmen te gaan, om de vereiste handmatige configuratie uit te voeren.

Zodra het opstarten en de kleminstellingen voltooid zijn, gaat het systeem naar de landingspagina met spanningen.

Uw NanoVIP TWO is klaar om te werken.





05





De stroomklemmen die automatisch herkend worden door NanoVIP TWO zijn alleen diegene die geleverd worden door Elcontrol Energy Net:

- Flexibele minisonde Nanoflex
- Klem 1000A/1V C107-EL
- Klem 200A/1V MN13-EL
- Klem 5A/1V MN95-OEM



NanoVIP® TWOTM -Gebruikershandleiding

## 4 SETUP

## 4.1 HOOFDFUNCTIES

Druk gedurende ongeveer 3 seconden op  $\bigcirc$  om toegang te krijgen tot de configuratiemenu's. Gebruik de  $\blacktriangle$  en  $\checkmark$  toetsen om de te configureren

parameter te selecteren.

Druk op ← en de cursor begint te knipperen. Gebruik de 🔺 en 🔻 toetsen om de

geselecteerde waarde te wijzigen. Druk nogmaals op ← om de waarde te bevestigen.

De cursor stopt met knipperen.

Druk op  $\blacktriangleright$  en  $\blacktriangleleft$  om door de instellingenpagina's te bladeren, zoals in de volgende paragraaf wordt geïllustreerd.

Zoals in het stroomdiagram is aangegeven, hebben de menu's een lusstructuur, d.w.z. dat wanneer het einde van de laatste pagina is bereikt, het menu automatisch terugkeert naar de eerste pagina. U kunt in beide richtingen door de menu's scrollen.

en het instrument door de POWER-toets gedurende ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden (dezelfde handeling schakelt het instrument uit).

## 4.2 FLOWSTRUCTUUR VAN HET SETUP-MENU

Zoals in het stroomdiagram is aangegeven, hebben de menu's een lusstructuur, d.w.z. dat wanneer het einde van de laatste pagina is bereikt, het menu automatisch terugkeert naar de eerste pagina. U kunt in beide richtingen door de menu's scrollen.



## 4.2.1 Aansluitingen instellen



Met het menu Verbindingen en stellen kan de gebruiker:

1) Stel het type elektrisch netwerk in waarop het instrument wordt aangesloten.



#### NanoVIP® TWOTM -Gebruikershandleiding

- 2) Stel het type spanning en de spanningsverhouding in.
- 3) Activeren/deactiveren van metingen in warmtekrachtkoppelingsmodus.
- 4) Automatisch instellen van het nulniveau van de meetkanalen.



## 4.2.1.1 Type elektrische aansluitingen Instelling

Om het type verbinding in te stellen, gaat u naar het menu **CONNECTIONS SETUP**, plaatst u de cursor op **GRID TYPE** en kiest u een van de volgende opties:

GRID TYPE	Beschrijving
3PH-BL	evenwichtig driefasensysteem zonder nulleider
1PH	eenfasensysteem

## 4.2.1.2 Type spanning & Voltage Ratio (VT) Setup

NanoVIP® TWOTM kan zowel wisselspanningen als gelijkspanningen meten. De gebruiker moet het type spanning instellen dat geanalyseerd moet worden, door te kiezen:

SPANNING TYPE	Beschrijving
AC	Wisselstroom
DC	Gelijkstroom

Wanneer een voltmetertransformator moet worden aangesloten (d.w.z. wanneer spanningen hoger dan 600 VAC moeten worden gemeten), moet de overeenkomstige transformatieverhouding worden ingesteld (standaardwaarde = 1), waarbij de waarden naar behoefte kunnen worden gewijzigd (1 tot 60000).

## 4.2.1.3 Opzet warmtekrachtkoppeling

NanoVIP® TWOTM kan ook geconfigureerd worden om het vermogen en de energie te meten die eventueel opgewekt worden. Plaats daartoe de cursor op **GENERATION** en kies **ON**.

Door **UIT** te kiezen stopt het instrument met het meten van het opgewekte vermogen, dat als geabsorbeerd vermogen wordt beschouwd.

OPMERKING: wanneer van Generation ON naar Generation OFF wordt overgeschakeld, worden de tellers van het opgewekte vermogen niet gereset.



#### Gebruikershandleiding

## 4.2.1.4 Nulaanpassing

Nadat de spannings- en stroomingangskanalen van het meetnet zijn losgekoppeld, plaatst u de cursor op **START** en drukt u op  $\leftarrow$  om de offset te corrigeren, indien deze is afgeweken. Een pagina met numerieke waarden wordt weergegeven voor de duur van de nulstelprocedure (10-20"). Wanneer de procedure is voltooid, keert het systeem automatisch terug naar de pagina CONNECTIONS SETUP.

## 4.2.1.5 Verbindingscontrole

Zodra het instrument is geconfigureerd en op het systeem is aangesloten, kan het instrument controleren of de aansluiting op het elektrische systeem correct is uitgevoerd (om deze controle uit te voeren moet de PF-waarde overeenkomen met de op het scherm aangegeven waarde).

Plaats de cursor op **Verbindingscontrole** en druk op  $\leftarrow$  om de controle uit te voeren. Het resultaat van de controle wordt dan weergegeven.



De volgende informatie wordt gerapporteerd:

- Drempelwaarde van de gemeten PF die een correcte analyse mogelijk maakt (indien de PF lager is dan de aangegeven waarde, kan de controle geen geldige informatie opleveren)
- 2) Controle van de overeenstemming tussen spanning en stroom van elke fase en eventuele foutmelding:
  - a. **Ok** = Verbinding is correct
  - b. Invert CT = Draai de richting van de aangegeven stroomtang om
  - c. **Mislukt** = Geen overeenstemming tussen spanning en stroom of de PFwaarde is lager dan de weergegeven drempel

Selecteer "Herhalen" om een nieuwe controle uit te voeren.

Selecteer "Exit" om terug te keren naar de CONNECTIONS SETUP pagina.

## 4.2.2 Instelling huidige sondes

Door de automatische herkenning van de stroomtangen zijn de instelwaarden de waarden die bij het inschakelen worden herkend. Indien u andere stroomtangen moet gebruiken dan die welke bij het inschakelen werden herkend, moet u de setup handmatig wijzigen zoals hieronder aangegeven, of anders een nieuwe inschakeling maken na het aansluiten van de nieuwe stroomtangen.



Gebruikershandleiding



Op deze pagina kan de gebruiker kiezen:

- het type sonde dat wordt gebruikt Flex (niet-versterkte flexibele sensoren) of AC/DC (stroomtang);
- de sensoromzettingsverhouding (houd ▲ of ▼ ingedrukt om de scrolsnelheid te verhogen);
- 4.2.3 Minimum, Maximum & Gemiddelde Setup
  Wanneer u de AC/DC-klem met twee bereiken (PAC11) gebruikt, stelt u de verhouding 1k0:1 in bij gebruik van d 1mV/A en de verhoudin.
  1 Integr. Time: [5 min
  2 Rvg Reset: No
  1 Min Max Reset: No

Op deze pagina kan de gebruiker:

- 1) Stel de integratietijd in, d.w.z. het tijdstip waarop de gemiddelde waarden en de maximale vraag worden berekend.
- 2) Reset de gemiddelde waarden en de maximale vraag.
- 3) Reset de minimum pieken en maximum instant waarden.



Gebruikershandleiding

## 4.2.3.1 Instelling integratietijd

Om de integratietijd in te stellen, plaatst u de cursor op **INTEGR. TIME** en kiest u de gewenste tijd, die wordt uitgedrukt in minuten (standaardwaarde = 15 min).

## 4.2.3.2 Reset van Gemiddelde Waarden & Maximale Vraag

Om de gemiddelde waarden en de maximale vraag opnieuw in te stellen, plaatst u de cursor op **AVG RESET** en selecteert u **JA**.

## 4.2.3.3 Reset van Minimum & Maximum Waarden

Om de minimum en maximum momentwaarden opnieuw in te stellen, plaatst u de cursor op **RESET MIN MAX** en kiest u

JA.

## 4.2.4 Tellers Reset



Om de tellers van zowel geabsorbeerd als opgewekt vermogen te resetten, plaatst u de cursor op **COUNTERS RESET** en kiest u **JA**.

Deze instelling heeft geen invloed op de tarieftellers.

## 4.2.5 Taal instellen





Gebruikershandleiding

Selecteer een van de volgende talen:



NanoVIP® TWOTM -Gebruikershandleiding

- ENGLISH
- ITALIANO
- ESPAÑOL
- FRANÇAIS
- DEUTSCH

## 4.2.6 LCD-instelling



De LCD SETUP pagina laat de gebruiker toe om in te stellen:

- 1) De achtergrondverlichting van het display
- 2) LCD oriëntatie
- 3) LCD-contrastniveau
- 4) De helderheid van het scherm
- 5) Het menutype

## 4.2.6.1 Achtergrondverlichting instellen

Met de LCD SETUP pagina kan de gebruiker de achtergrondverlichting van het display instellen. Plaats de cursor op

ACHTERLICHT en selecteer:

 ACHTERLICHT
 Beschrijving

 ALTIJD AAN
 VERTRAGING UIT 15

 VERTRAGING UIT 15
 de achtergrondverlichting dimt 15 seconden nadat de laatste toets werd ingedrukt

 VERTRAGING UIT 1
 minut nadat de laatste toets werd ingedrukt

Na verloop van tijd zal de LCD-efficiëntie uiteraard afhangen van het aantal bedrijfsuren en de gekozen helderheidsgraad. Daarom adviseren wij, tenzij strikt noodzakelijk, de helderheid niet hoger dan 70 te zetten en de achtergrondverlichting ALTIJD AAN te houden.

Het display gaat automatisch aan als er een alarm afgaat.



Gebruikershandleiding

## 4.2.6.2 Display Orientation Setup

In bepaalde situaties kan het praktisch zijn de oriëntatie van het display te wijzigen, bijv. wanneer het instrument in een verticale positie moet worden geplaatst. Deze functie stelt de gebruiker in staat de LCD 90° te draaien ten opzichte van de standaardinstelling.

## 4.2.6.3 Contrast en helderheid instellen

Om het contrast en de helderheid van het display aan te passen - om het display efficiënter of minder efficiënt te maken en het instrument beter aan verschillende omgevingsomstandigheden aan te passen - plaatst u de cursor op **CONTRAST** of **BRIGHTNESS** en verhoogt of verlaagt u de parameters door de betreffende waarden te verhogen of te verlagen.

## 4.2.6.4 Menutype Instelling

Ondanks de gebruiksvriendelijke interface kan de NanoVIP3 een groot aantal metingen uitvoeren en beschikt hij over vele functies. Als de gebruiker slechts een beperkt aantal functies of metingen nodig heeft, kan deze functie soms overbodig zijn.

Om het gebruik van het instrument nog gemakkelijker te maken, zijn daarom twee verschillende soorten menu's voorzien:

MENU TYPE	Beschrijving
TOTAAL	Alle schermen getoond
PARTIJ	Menu, dat alleen de menu's Spanning, Stromen, Stroom, Opslag en Instellingen weergeeft, waardoor het minder uitputtend maar sneller te gebruiken is

**4.2.7 Klokvinstellea**/tijd opgeslagen. Als de gebruiker vervolgens het Full Menu kiest, worden de analyses die in de eerder uitgeschakelde menu's zijn uitgevoerd, ook weergegeven.



Op deze pagina kan de gebruiker de datum en tijd instellen; het formaat is DD/MM/JJJJ.



## Gebruikershandleiding

## 4.2.8 Onderstang opstelling

Op deze pagina kan de gebruiker 3 parameters (van de 63) kiezen die, naast het batterijniveau, afwisselend in het onderste deel van de meetschermen moeten worden weergegeven. De volgende parameters zijn beschikbaar voor visualisatie:



Om slechts één parameter weer te geven, selecteert u dezelfde parameter voor alle 3 opties.

## 4.2.9 Instelling tarieven



- Kies de in te stellen tariefband door deze met de cursor te selecteren en druk op ← om toegang te krijgen tot de relevante configuratie en het submenu te resetten
- 2) Deze functie herstelt de eerder uitgevoerde metingen (voor alle 4 tarieven). De volgende opties zijn beschikbaar: **NOOIT 1 MAAND 2 MAANDEN 3 MAANDEN**



Gebruikershandleiding

## 4.2.9.1 Tariefconfiguratie en resetten



Op deze pagina kan de gebruiker de volgende parameters voor elk tarief instellen:

- 1) begintijd (met tussenpozen van 15 minuten)
- 2) eindtijd (met tussenpozen van 15 minuten)
- 3) toegang tot de subpagina om de dagen te selecteren waarop het tarief moet worden toegepast (zie verder voor details)
- 4) de kosten van de verbruikte kWh (in de desbetreffende valuta)
- 5) de opbrengst van de opgewekte kWh (in de desbetreffende valuta)
- 6) terug naar de pagina "Tarieven instellen

Om de dagen in te stellen waarop het tarief actief zal zijn, selecteert u de dag die u wilt in-/uitschakelen en drukt werijd van de tijdstippen van de verschiliende tariefgreepen. Wahneel om zijde tarief wordt gewijzigd, zorg er dan altijd voor dat deze niet overlapt met om zijde tarief van veranzier om 12:00 uur in te stellen, selecteert u 0:00 uur.



Gebruikershandleiding

Tariff 4 S	бев-ир
Monday	Yes
Tuesday	Πο
Wednesday	Yes
Thursday	Yes
Friday	Πο
Saturday	Πο
Sunday 🗍	Πο
Exil	

Selecteer "Exit" en druk op ←om terug te keren naar de "Tarief Setup" pagina.

## 4.2.10 EN50160 Instelling en reset

Zoals beschreven in norm EN 50160, kent het verschijnsel "spanningsstoringen" (golven, dips, onderbrekingen, enz.) geen standaardwaarden aan de hand waarvan de stroomkwaliteit kan worden beoordeeld.

Daarom is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te beoordelen of de spanningsstoringen van het systeem werkelijk schadelijk zijn of dat ze buiten beschouwing kunnen worden gelaten, op basis van het type installatie, productie, aangesloten instrument, enz.

De pagina **EN 50160 SETUP** stelt de gebruiker in staat de waarden in te stellen die nodig zijn om de 50160 TEST correct uit te voeren, d.w.z. om de vermogenskwaliteit van het systeem te beoordelen.



Meer bepaald kunnen de volgende parameters worden ingesteld:

- 1) Vrms-waarde waaronder een onderbreking wordt gedefinieerd
- 2) Vrms-waarde waaronder een dip wordt gedefinieerd



#### NanoVIP® TWOTM -Gebruikershandleiding

- 3) Vrms-waarde waarboven een deining wordt gedefinieerd
- 4) Nominale spanning
- 5) Nominale frequentie
- 6) Reset de opgeslagen gegevens met betrekking tot alle geregistreerde netstoringen.

## 4.2.11 Seriële communicatie setup en Test



Op deze pagina kan de gebruiker de volgende parameters instellen:

- 1) Gegevensoverdrachtsnelheid (baudrate): 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps
- 2) Type pariteit: geen pariteit, even of oneven
- 3) Protocol type: BCD of IEEE
- 4) Adres van het instrument (dat uniek moet zijn) indien het is aangesloten op een PC met Energy Studio Manager-bewakingssoftware
- 5) Druk op ← om naar de communicatietestpagina te

gaan. Om de Modbus-registers te raadplegen, zie Bijlage 1 in

## bijlage dezes.

De pagina Test communicatie is nuttig wanneer het instrument wordt aangesloten op een apparaat zoals een lokale PC om te controleren of de communicatie correct is, en om te controleren of het instrument correct werkt.



Gebruikershandleiding



- 1) Dit veld toont de huidige status (Geen communicatie, Comm. OK) of het type fout (checksum error, framing error, enz.) dat tijdens de communicatie optreedt.
- 2) Terug naar de "Communicatie Instellingen" pagina

**4.2.12** In geval van een permanente fout, controleer of de parameters correct zijn **Alarme Schugurge Respt** (PC en instrument)

Met NanoVIP® TWOTM kunnen twee alarmen worden ingesteld en geconfigureerd.



- 1) Plaats de cursor op een van de alarmen en druk op ← om toegang te krijgen tot het relevante configuratie submenu.
- 2) Selecteer ALARM RESET en kies **JA** om alle opgeslagen alarmen die in het Alarm Menu kunnen worden bekeken, te resetten.


Gebruikershandleiding

Selecteer in het submenu Alarm 1 of 2 configuratie OFF om het alarm uit te schakelen of stel de gewenste parameter in om het alarm in te schakelen. De volgende parameters zijn beschikbaar:



De betekenis van de alarmparameters is als volgt:

- 1) Beschikbare parameters zoals getoond in de afbeelding
- 2) Stel de minimum drempelwaarde in.
- 3) Stel de maximale drempelwaarde in.
- 4) Stel het hysteresepercentage in (geldig voor zowel de minimum- als de maximumdrempel).
- 5) Stel het aantal gebeurtenissen in waarna het alarm moet afgaan.
- 6) Terugkeren naar de "Alarm Setup & Reset" pagina

als een van de ingestelde alarmen afgaat, wordt dit aangegeven in de onderste balk van de meetpagina's, waar het alarm permanent wordt weergegeven totdat het wordt gewist

V[v]/F[ha]		1[8]
Ams (	8.852	12.21
Шаж	6.625	584
fivg	6.855	8.05
Шіп	0.000	0.00
F	49.97	
V : 394.7		

De laatste 5 alarmen die zijn afgegaan, worden opgeslagen en kunnen in het desbetreffende menu worden weergegeven.



Gebruikershandleidhagbpzet blanco]



Gebruikershandleiding

[met opzet blanco]



Gebruikershandleiding

## 5 GEBRUIK VAN INSTRUMENTEN & RAADPLEGING

Met het NanoVIP® TWOTM-toetsenbord heeft de gebruiker direct toegang tot alle menu's van het instrument, dankzij de praktische functietoetsen.

Druk op de gewenste toets om het betreffende menu te openen. Gebruik de pijltjestoetsen om door de verschillende pagina's van een menu te scrollen. NanoVIP® TWOTM beschikt over de volgende meetmenu's:

1)	VOLTAGES Menu (V)	Druk eenm aal op	<b>V</b> €
2)	menu <b>CURRENTEN (I)</b>	Druk eenm aal op	I Lu.
3)	POWER Menu (P)	Druk eenm aal op	P V
4)	TELLERS Menu (€)	"Druk op 3	V €
5)	<b>HARMONICS</b> Menu (سبنا)	"Druk op 3	I Lu.
6)	WAVEFORMS Menu ( $m{\wedge}$ )	"Druk op 3	P V
7)	Aangepast menu - indien inbegrepen (►)	"Druk op 3	
8)	SNAPSHOT Functie (101)	Druk eenm aal op	
9)	<b>EN 50160</b> Menu ( <b>50160</b> )	Druk op 3"	50160
10)	Menu ALARMEN (🖡 )	Druk op 3"	
11)	Menu TRANSIENTEN (٢٠٠٢ )	Druk op 3"	



Gebruikershandleiding

menu CAMPAIGNS (📟 )



Druk

ор 3"

12)



Gebruikershandleiding

## 5.1 NAVIGEREN DOOR METINGEN MENU'S

Wanneer u een meetmenu opent, wordt de eerste pagina van het geselecteerde menu

we ergegeven. Druk op  $\blacktriangle$  of  $\blacktriangledown$  om de pagina's van het menu respectieve lijk omhoog en

omlaag te doorlopen.

Druk in de menu's Spanning, Stromen, Vermogen, Tellers, Harmonischen en Golfvormen op  $\blacktriangleright$  om het relevante hulpkanaalmenu te openen. Gebruik de pijlen  $\blacktriangle$  of  $\checkmark$  om door het relevante hulpkanaalmenu te scrollen. Druk op  $\triangleleft$  om het hulpkanaalmenu te verlaten.

Op bepaalde pagina's (b.v. harmonische histogrammen) kan de gebruiker toegang krijgen tot interne subfuncties door te drukken op

←. De stroomdiagrammen van de meetmenu's worden hieronder getoond.



Het is mogelijk dat hele menu's of specifieke pagina's/parameters niet worden **Menu Spanninger** of gewijzigd, afhankelijk van het menutype dat in de LCD-configuratie is gesteld (VOLLEDIG of PARTIAAL) en/of het type elektrische aansluiting (bijv. als de infasige aansluiting is ingesteld, zullen de schermen met driefasige gegevens niet orden weergegeven en zal de structuur van veel andere pagina's worden gewijzigd).

 VEV3/	/F[he]	1[8]
- Ams (	8.852	5 51
Шак	E.855	584
Rvg	E.855	8.05
Шіп	0.000	0.00
F	49.97	
Vrms	6 3F: 394.7	

Deze pagina toont de RMS spanning, maximum, gemiddelde en minimum waarde, en frequentie, en de relevante stromen.

#### 5.1.2 Currents Menu



1[6	]	V[V]
Ams	IT.68	855
Шан	584.7	229
fivg	18.30	855
Шіп	0.000	0.00
ШΟ	31.15	
Ehdv	15: 1521	

Op deze pagina worden de RMS-stroom, de maximum-, gemiddeldeen minimumwaarde, en de maximale vraag (belastingspieken worden berekend op basis van de ingestelde integratietijd), en de relevante spanningen weergegeven.



## 5.1.3 Menu Stroom

Р Q 5 РГ Р 3.709кш q 1.2 16кvar 5 3.904кvn РГ 0.950 Ind РГ L1: 0.81	Deze pagina toont het actief, reactief en schijnbaar vermogen, en de PF (met een opmerking of deze laatste inductief of capacitief is). OPMERKING: als norm wordt het actief vermogen als negatief weergegeven wanneer het wordt opgewekt en als positief wanneer het wordt geabsorbeerd. Wanneer u door de pagina's bladert zoals eerder beschreven, worden de volgende pagina's weergegeven.
	▲ ga naar volgende pagina ▼ ga naar vorige
Rvg. Ш-var-VA-PF Р 3.565к ш q 1.247к var s 3.8 16к va PF 0.934 Ind Vrms 3F: 394.8	Gemiddeld vermogen en PF, berekend op basis van de ingestelde integratietijd.
	▲ ga naar volgende pagina
	▼ ga naar vorige
Міп. Ш-var-VR-PF Р 0.000 Ш q -2.999к var 5 0.000 VR PF 0.000 Ind Ehdv L2: 1.244	Minimale momentwaarden van totaal vermogen en PF (waarden kunnen worden gereset)
	▲ ga naar volgende pagina
	▼ ga naar vorige
Мах. Ш-var-VA-PF Р 128.5к ш д 33.86к var 5 132.9к vA PF 0.995 Ind Ehdv L2: 2.005	Maximale momentwaarden van totaal vermogen en PF (waarden kunnen worden gereset)
	▲ ga naar volgende pagina
	▼ ga naar vorige



5.1.4

energy ner	NanoVIP® TWOTM -
	Gebruikershandleiding
Маж.О. Ш-var-VR-P Pede 19.9 1к ш qede 5.354 к var sede 20.68 к VR PF 0.964 Vrms 3F: 394.6	Belastingspieken en relevante PF, d.w.z. het hoogste gemiddelde vermogen (berekend op basis van de ingestelde integratietijd. Waarden kunnen worden gereset)
—	▲ da paar de eerste pagina
	▼ ya haar vonge
Menu Tellers	
ENERGY COUNTERS P+ 196.56 W Q+ 204.14 var 5 420.13 VR P- 52.51 W Q- 80.12 var PF RVC 0.458 [25/07/2012.14:20:51	Tellers van geabsorbeerd (P+ Q+) en opgewekt (P- Q-) vermogen, en gemiddelde waarde van de PF berekend als kWh/kVAh-verhouding.
	▲ ga naar volgende pagina
	▼ ga naar vorige
Band Count, P+CHWh     TI   00.00     T2   00.00     T3   00.00     T4   00.00     T4   00.00     Drms 3F: 451.4	Deze pagina toont het geabsorbeerde en/of opgewekte vermogen, en de daaraan verbonden kosten voor de in het Setup-menu geselecteerde tijdspannes. De eerste pagina toont de geabsorbeerde kWh gedurende de verschillende tijdspannes.

▲ ga naar volgende pagina

▼ ga naar vorige

Band Count. Q+ Hvarh TI 00.00 T2 01.36

01.11

T4 00.00 Srms 3F: 117.4

ΕT

De geabsorbeerde kVArh gedurende de verschillende tijdsintervallen.

▲ ga naar volgende pagina

▼ ga naar vorige



energy net	energy net NanoVIP® TWOTM -	
	Gebruikershandleiding	
Band Count. P-CHWh   TI 00.00   T2 00.67   T3 00.84   T4 00.00   Qrms 3F: 539.3	De kWh die tijdens de verschillende tijdsintervallen zijn gegenereerd.	
$\mathbf{\nabla}$	▲ ga naar volgende pagina ▼ ga naar vorige	
Band Count. Q- Hvar   TI 00.00   T2 00.00   T3 00.00   T4 00.00   Srms 3F: 531.9	De gegenereerde kVArh gedurende de verschillende tijdspannes.	
$\mathbf{\nabla}$	▲ ga naar volgende pagina ▼ ga naar vorige	
Tar;FF band Costs P     TI   0.00     TZ   0.00     T3   0.00     T4   0.00     CH   0.00     TH   0.00	* De kosten van de geabsorbeerde kWh gedurende de verschillende tariefschijven, uitgedrukt in de munteenheid die in het Setup Menu is geselecteerd	
$\mathbf{\nabla}$	▲ ga naar volgende pagina ▼ ga naar vorige	
Tar;FF band Costs P     Ti   0.00     Tc   0.01     T3   0.01     T4   0.00     Qrms 3F: 470.9	Het inkomen uitgedrukt in de vastgestelde munteenheid van de kWh opgewekt gedurende de verschillende tariefschijven.	
$\mathbf{\nabla}$	▲ ga naar de eerste pagina ▼ ga naar vorige	

## 5.1.5 Menu Harmonischen





energy net	nergy net NanoVIP® TWOTM -	
	Gebruikershandleiding	
тнах 7 са5ø тнаух 1.529 тнах 18.25 са5ø 0.996 ø 4.94 [25/07/2012 14:30:25	THD% (Totale Harmonische Vervorming) voor spanning en stroom, Cos- □waarde en relevante hoek uitgedrukt in graden (het negatieve teken geeft aan dat stroom voor spanning komt en dat de belasting capacitief is).	
	▲ ga naar volgende pagina	
	▼ ga naar vorige	
H Factor 4.387	Deze pagina toont de K Factor waarde.	
	▲ ga naar volgende pagina	
	▼ ga naar vorige	
Harmonic Histogra 441 228.9 441 S.S 1 1 441 S.S 1 1 441 S.S 1 1 441 S.S 1 1	Harmonisch histogram van stroom en spanning	
	▲ ga naar de eerste pagina	
	▼ ga naar vorige	



Gebruikershandleiding

## 5.1.5.1 Raadplegen van Harmonische Histogrammen

Op één van de Harmonische Histogrammen pagina's, druk op ← om de functie voor het selecteren en doorbladeren van de afzonderlijke harmonischen te openen.

Druk op ▶ en ◀ om elke afzonderlijke harmonische van het histogram te selecteren (tot de 50e) en controleer de relevante RMS-waarden.



De geselecteerde harmonische wordt aangegeven door:

- 1) Een nummer dat de serie identificeert;
- 2) De cursor onder het histogram.

Boven de 25e harmonische - de laatste die op één pagina kan worden weergegeven - verandert het scherm, d.w.z. de eerste 25 harmonischen van het spectrum verdwijnen naar links, en de harmonischen tussen de 26e en de 50e verschijnen.

Een naar links wijzende pijl geeft aan dat het scherm doorloopt (naar links).

<mark>Harπ</mark> ←	ionic I V H31	listograf 00.0	Π
÷	нз1 (	0.000	т
J.J.Q.C Srms	: 633.	S ENTE	Ā

Druk nogmaals op ←om terug te keren naar de functie waarmee u door de pagina's van het Harmonische Menu kunt bladeren.



#### 5.1.6 Golfvormen Menu



#### 5.1.7 Snapshot-functie



Tijdens metingen, druk op de toets om alle metingen onmiddellijk te blokkeren - niet alleen diegene die momenteel worden weergegeven. Op die manier blijven de metingen "bevroren" op het scherm tot dezelfde toets opnieuw wordt ingedrukt.

Na het blokkeren van de metingen kan door alle andere menu's worden gebladerd om de status te controleren van de andere parameters die op hetzelfde moment zijn vastgelegd.

Het woord **STOP** verschijnt op de onderste balk om aan te geven dat de metingen zijn geblokkeerd.

VEV3/	'F[ha]	I[A]
fims (	8.852	5.51
Max	E.255	584
fivg	6.855	8.05
Min	0.000	0.00
F	49.91	
Vrms	- 3F: 394.1	STOP

Blokkeren onderbreekt niet alleen wat op het display verschijnt, maar ook het gehele meetproces. Dit betekent dat de gegevens tijdens de blokkade niet worden geregistreerd.



## 5.1.8 EN50160 Menu



Met dit menu kan de gebruiker de belangrijkste parameters voor de stroomkwaliteit controleren.

Test 50160	De eerste pagina toont het resultaat van de EN50160-conformiteitstest
Test Freq: Pass	(referentienorm voor stroomkwaliteit), volgens de parameters die in het Setup Menu zijn geselecteerd.
Test V: Pass Test ThdV: Fail Test Unbalance: Pass	Er wordt een test uitgevoerd om na te gaan of frequentie, spanning, harmonische spanningsvervorming en onbalans in overeenstemming zijn met de bovengenoemde referentienorm en de vastgestelde nominale waarden.
57 31 283	Een tabel geeft ook het aantal onderbrekingen, dips en swells aan die zich tijdens de bewaakte periode hebben voorgedaan.
	▲ ga naar volgende pagina
	▼ ga naar vorige
Interruptions	Deze pagina's tonen de laatste 5 geregistreerde onderbrekingen (als die zich hebben voorgedaan).
Interruption 1 of 5 Beginning on: 27/01/2005 - 00:49:38 Duration: 0 min. e 9 sec	OPMERKING: volgens de norm EN50160 wordt een "onderbreking" gedefinieerd als de gelijktijdige daling van alle fasespanningen onder 5% van de nominale V. De gebruiker kan echter een andere drempel instellen.
Trms LI: 0.02	De begindatum en -tijd en de duur van elke onderbreking worden weergegeven.
	Wanneer u door het EN50160-menu bladert, wordt automatisch de pagina van de meest recente onderbreking weergegeven.
	Om eerdere onderbrekingen te bekijken, bladert u door de relevante pagina's met de toetsen ◀ en ▶.
	▲ ga naar volgende pagina
	▼ ga naar vorige
Bing	Deze pagina's tonen de laatste 5 opgenomen dips (als die zich hebben voorgedaan).
Dip 1 of 5 Beginning on: 15/09/2009 - 10:28:18 V-Min: 133 (11)	OPMERKING: volgens de norm EN50160 wordt een "dip" gedefinieerd als een daling van een of meer fasespanningen onder 90% van de nominale V. De gebruiker kan echter een andere drempel instellen.
V-Min: 218 (L2) V-Min: 218 (L3) Duration:	De begindatum en -tijd, de betrokken fase(n) en de duur van elke dip worden weergegeven.
8.7 sec Irms LI: 0.02	Wanneer u door het EN50160-menu bladert, wordt automatisch de pagina met de meest recente dip weergegeven.
	Om eerdere dips te bekijken, bladert u door de relevante pagina's met behulp van de
	▲ ga naar volgende pagina
	▼ ga naar vorige



#### Gebruikershandleiding

	hebben voorgedaan).
500005 Swell 1 of 5 Beginning on: 55/00/2009 - 00:25:01 V. Max:0.00 - (1.1)	OPMERKING: volgens de norm EN50160 wordt een "zwelling" gedefinieerd als een toename van een of meer fasespanningen tot boven 110% van de nominale V. De gebruiker kan echter een andere drempel instellen.
V-Max: 0.00 (L2) V-Max: 0.00 (L3) Duration:	De begindatum en -tijd, de beïnvloede fase(n) en de duur van elke golf worden weergegeven.
21 h e 50 min Trms LI: 0.01	Wanneer u door het EN50160-menu bladert, wordt automatisch de pagina met de meest recente deining weergegeven.
	Om eerdere zwellingen te bekijken, bladert u door de relevante pagina's met behulp van de ◀ en ▶ toetsen.
	▲ ga paar de eerste pagina
	▼ ga naar vorige

Deze pagina's tonen de laatste 5 geregistreerde golven (als die zich

#### 5.1.9 Menu alarmen



Dit menu bewaart en toont de laatste 5 alarmen die zijn afgegaan (als er al een is afgegaan); zie het hoofdstuk over het menu Instellingen voor het instellen van de alarmen. Het menu toont automatisch de pagina van het meest recente alarm.

Alarms Log	
Alarm 1 of 5	
Beginning on: 22/07/2009 - 05:09:07 Measure: Vrms 3F 2	1
Value: 109 3	
<u>1h e 7 min 4</u> Угттэ ЭF: JJ4.8	

Elk alarm wordt geïdentificeerd door:

- 1) Startdatum en -tijd;
- 2) Type parameter waarbij de ingestelde drempelwaarden zijn overschreden;
- 3) Waarde van de parameter die het alarm deed afgaan;
- 4) Duur van het evenement.

Om eerdere alarmen te bekijken, bladert u door de relevante pagina's met de <a> en</a> en <a> toetsen.</a>

OPMERKING: Alarmen worden alleen opgeslagen - en dus weergegeven - aan het einde van de gebeurtenis, d.w.z. wanneer de parameter in kwestie weer binnen de ingestelde waarden valt.



## 5.1.10 Transiënten Menu





Dit menu kan worden gebruikt om tijdelijke signaalspecifieke verschijnselen en variaties vast te leggen en te analyseren, zoals:

- 1) Snelle voorbijgaande gebeurtenissen
- 2) Inschakelstromen

## 5.1.10.1 Transiënten Setup

Op deze pagina kan de gebruiker de drempels instellen die het instrument zal gebruiken om de transiënte gebeurtenis te identificeren (d.w.z. de ogenblikkelijke deining of de piekoverstroom).

Transier	ıt Analysis
¥p:	1 065
I <b>р</b> :	21.00
тгіддег:	Single 3
SEare	Ehif

De volgende parameters moeten worden ingesteld:

- 1) De spanningspiekdrempel.
- 2) De huidige piekdrempel.
- 3) De opnamemodus.

## 5.1.10.1.1 Spanningsdrempel

Deze waarde geeft de piekspanningsdrempel aan waarboven het instrument de aanwezigheid van een transiënt zal identificeren. Stel "0" in om deze zoekfunctie voor transiënten uit te schakelen.



Gebruikershandleiding

## 5.1.10.1.2 Huidige drempel

Deze waarde geeft de drempelwaarde voor de piekfasestroom aan waarboven het instrument de aanwezigheid van een transiënt zal identificeren. Stel "0" in om deze zoekfunctie voor transiënten uit te schakelen.

## 5.1.10.1.3 Voorbijgaande het ontdekken Wijze

Transiënten kunnen in 4 verschillende modi worden gedetecteerd.

MODE	Beschrijving
ENKELE TRIGGER	slechts één transiënt (de eerste die optreedt) zal worden gedetecteerd en weergegeven, maar niet opgeslagen
ENKELE TREKKER + MEM	hetzelfde als enkele trigger, maar de transiënt wordt ook opgeslagen op de uSD-kaart
AUTO TRIGGER	zal het instrument alle transiënten detecteren en de laatste weergeven
AUTOMATISCHE TREKKER + MEM	hetzelfde als auto trigger, maar alle transiënten worden ook opgeslagen op de uSD CD

Nadat **Nate s**arameters hebt ingesteld, selecteert u **START** om het transiënt zoeken te starten. Kies "Exit" om terug te keren naar het Transient Menu.

Een watchtpagenadverschintigadie Happristrüm dat bligt in deizele biet waarde en de hanstenicopaledt of de gebruiker op dit zent of de bagting te opinatein of de gebruiker opinatein of de bagting te opinatein of de gebruiker opinatein of the satisfiest of the sati



Als een transiënt wordt gedetecteerd, wordt een gebeurtenisdiagram weergegeven met de volgende informatie:



Gebruikershandleiding



- 1) Kanaal(en) waarin de transiënt zich heeft voorgedaan.
- 2) Voorbijgaande golfvorm.
- 3) Relevante piekwaarde

Gebruik de ▲ en ▼ toetsen om door de transiënten te bladeren die zich op hetzelfde moment hebben voorgedaan als het getoonde transiënt (alle kanalen waarop een transiënt zich heeft voorgedaan worden in de titelbalk van de pagina opgesomd).

Druk op ← (Afsluiten) om het menu Transiënten te verlaten en terug te keren naar het menu Transiënten.

## 5.1.10.2 Instelling inschakelstroom

Selecteer "Inschakelstroom" op een van de pagina's van het menu Transiënten om toegang te krijgen tot de configuratiepagina voor de analyse van dit verschijnsel.

Inrush Current	
l Inrush: 0.00 1 Duration: 1 Sec 2	5
ExiE Rueo Seare 3 Manual Seare 4	

De volgende parameters kunnen worden ingesteld:

- 1) De huidige RMS-drempel.
- 2) De duur van de analyse.
- 3) Automatische start.
- 4) Handmatige start.



Gebruikershandleiding

## 5.1.10.2.1 Huidige drempel

Deze waarde geeft de stroomdrempel aan, uitgedrukt in RMS-ampères, waarboven het instrument de stroom als "inschakelstroom" zal identificeren. Er moet een drempelwaarde worden ingesteld die iets hoger ligt dan de nominale I van het aangesloten instrument.

Aangezien de NanoVIP3 TWOTM de waarde van de te meten inschakelstroom niet kan kennen, zal hij proberen de meest geschikte versterkingsschaal te gebruiken op basis van de door de gebruiker ingestelde drempelwaarde om een zo nauwkeurig mogelijke meting uit te voeren. De schatting kan echter onjuist zijn en het instrument kan voorstellen een nieuwe meting uit te voeren.

## 5.1.10.2.2 Analyse Duur

In dit veld kan de gebruiker de maximale duur (in seconden) van de inschakelstroomanalyse instellen.

## 5.1.10.2.3 Automatisch starten

Als automatische start is geselecteerd, wacht het instrument tot de inschakelstroom optreedt, en detecteert deze dan automatisch.

**5.1.10.2.4** OPMERKING: Indien een ongeschikte drempel wordt ingesteld, is het mogelijk dat het **5.1.10.2.4** Hantumang ganten kele gebeurtenis detecteert; het blijft in stand-by modus. Om deze toestand te verlaten, drukt u op ← .

Indien handmatige start is geselecteerd, zal het instrument elke stroom detecteren (zonder dat de ingestelde drempel als trigger fungeert) die gedurende de geselecteerde tijdsperiode optreedt. Aan het einde van de geselecteerde tijdsperiode wordt de gedetecteerde golfvorm weergegeven.

## 5.1.10.3 Inschakelstroom Display



Wanneer een inschakelstroom wordt gedetecteerd, zal de volgende informatie worden weergegeven:

- 1) Golfvorm
- 2) Maximale waarde
- 3) RMS-waarde
- 4) Duur

Dit scherm wordt weergegeven totdat de gebruiker:

Afsluiten (Exit = Terug naar de Setup-pagina



- Herhaalt de meting met dezelfde instellingen (Repeat).
- Slaat de meting op de uSD-kaart op (Store).

## 5.1.11 Metingen Campagnes Menu



Met dit menu kan de gebruiker:

- Stel een meetcampagne in
- De gegevens bekijken die op de uSD-kaart zijn opgeslagen



#### 5.1.11.1 Metingen campagnes

Selecteer "Campagne starten" om de configuratiepagina van de meetcampagne te bekijken.



De volgende parameters kunnen worden ingesteld:

- 1) Campagne naam.
- 2) Opslaan.
- 3) Handmatig starten.
- 4) Geplande start.



Gebruikershandleiding

#### 5.1.11.1.1 Campagnenaam instellen

Om een naam aan de campagne toe te kennen, plaatst u de cursor op het eerste teken, drukt u op en wijzigt u het teken met de ▲ en ▼ toetsen.

De keuze van de andere tekens is eenvoudiger gemaakt: verplaats de knipperende cursor met de ► en ◄ toetsen, en verander het teken zoals hierboven beschreven.

De campagnenaam moet uit 6 alfanumerieke tekens bestaan (als dezelfde naam aan meer dan één campagne wordt toegekend, worden automatisch progressieve getallen toegevoegd aan de opeenvolgende campagnenamen, bijv. enquête01).

#### 5.1.11.1.2 Opslagtempo

Deze parameter geeft de snelheid aan waarmee NanoVIP3 TWOTM de gegevens opslaat.

De volgende opties zijn beschikbaar: 1" - 5" - 30" - 1' - 5' - 15'. Vanzelfsprekend zal van de keuze van de memorisatiefrequentie en de duur van de campagne, afhangen hoeveel MB door de campagne op uSD wordt gebruikt. Het 'is duidelijk dat een opslag elke seconde voor een lange periode van tijd, zou produceren een campagne zeer zwaar en daarom niet praktisch te analyseren.

Om deze parameters goed af te stellen, raden wij u aan de volgende hoofdcriteria in acht te nemen.

Duur van de campagne	Voorgesteld tarief	Maximaal gebruik van opslaggeheugen
Tot 12u	1 seconde	217 Mb
Van 12u tot 48u	5 seconden	174 Mb
Van 48 uur tot 2 weken	30 seconden.	204 Mb
Van 2 weken tot 1 maand	60 seconden.	217 Mb
Van tot 6 maanden	5 minuten.	264 Mb
Van 6 maanden tot 1 jaar	15 minuten.	176 Mb

5.1.11.1.3 Hampingstig/startens het aantal opgeslagen records de 50.000 overschrijdt, sluit Kies "NanovIP3 TWOTM het opslaghestand en opent het automatisch gen ander met eerste fagina van en vonaar met en verhoogd progressief nummer (b.v. filenaam01, filenaam02, enz...), om te vermijden dat ze te grote bestanden opleveren, die later de Om ergzekker madplæging debidecconfipageeinogeverarizogeteanbrengenoleert u of "Rec" op de onderste balk staat.

LIN Rec 3PH+N

Om de campagne te stoppen, gaat u terug naar het menu, waar de "Stop" functie verschijnt, en drukt u op ← om de campagne te stoppen en terug te keren naar het Menu Meting Campagnes.



OPMERKING: Indien de datum en tijd verloren zijn gegaan (b.v. bij ontlading van de batterij) of niet correct zijn ingesteld, wordt de start van de campagne verhinderd en verschijnt het bericht "Datum en tijd instellen".

## 5.1.11.1.4 Geplande start

Selecteer "Gepland" om naar de pagina voor het plannen van een campagne te gaan.



De volgende parameters kunnen worden ingesteld:

- 1) Startdatum en -tijd;
- 2) Eind datum en tijd.

Door "Start" te kiezen, zal NanoVIP TWO automatisch de eerste pagina van het Voltages Menu tonen.

Om er zeker van te zijn dat de campagne correct is ingepland, controleert u of "Prg" in de onderste balk staat in plaats van de tekst "Rec".



Om een campagne te stoppen (als deze al loopt) of een geplande campagne te annuleren, gaat u terug naar het menu , waar de functie "Stop" verschijnt, en drukt u op dom de campagne te stoppen en terug te keren naar het menu Measurement Campaigns.

OPMERKING: Indien de datum en tijd verloren zijn gegaan (b.v. bij ontlading van de batterij) of niet correct zijn ingesteld, wordt de start van de campagne verhinderd en verschijnt het bericht "Datum en tijd instellen".



## 5.1.11.2 uSD-inhoud

Selecteer "uSD Content" om alle opgeslagen gegevens te bekijken.



Er zijn drie soorten opnames:

- Handmatige of geplande meetcampagnes.
- Snelle transiënten.
- Inschakelstromen.

De meetcampagnes worden aangeduid met de naam die eraan is toegekend, terwijl transiënten en inschakelstromen worden aangeduid met respectievelijk de afkortingen TRANS (transiënten) en INRU (inschakelstromen), die progressief genummerd zijn.

Gebruik de ▲ en ▼ toetsen om door de verschillende opnamen te scrollen.



# **6 VERBINDINGSSCHEMA'S**

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste gebruikelijke verbindingsschema's die kunnen worden toegepast op NanoVIP TWO analyzer; de beschikbaarheid van de vereiste CT-klemmen en spanningsvangers kan worden beïnvloed door het pakket in handen van de gebruiker.

In het geval van netwerk-multipunttoepassingen hangt het gebruik van deze schema's (in termen van aantal en plaatsing) af van de netwerkstructuur en de meetdoelstellingen: zie het hoofdstuk over netwerkmeetschema's voor nadere details.





Gebruikershandleiding

## 6.2 3PH - DRIE FASEN GEBALANCEERD



6.3 DISP - DISPERSIEMETING





## 6.4 DC - DC METING





Gebruikershandleiding

[met opzet blanco]



Gebruikershandleiding

# 7 NANOSTUDIO SOFTWARE

NanoStudioTM Software is een krachtig en veelzijdig analyse-instrument van de meetcampagnes uitgevoerd met NanoVIP® familie analyzers.

NanoStudioTM is beschikbaar voor Windows en Android operatieve systemen en vereist geen installatie; het kan worden gedownload (inclusief handleiding) van onze website op:

#### http://www.elcontrol-energy.net/download/

Met NanoStudio kan de gebruiker alle tijdens de campagne geregistreerde gebeurtenissen analyseren, de uitgevoerde metingen exporteren naar een EXCEL-bestand, rapporten maken, enz.





Gebruikershandleiding

[met opzet blanco]



#### Gebruikershandleiding

## 8 ONDERHOUD

NanoVIP® TWOTM vereist basisonderhoud volgens de gebruikelijke regels die gelden voor elk elektronisch apparaat:

- Reinig het instrument met een zachte en schone doek (de randen mogen niet rafelig zijn).
- Gebruik geen reinigingsmiddelen of bijtende of schurende stoffen.
- Bewaar het instrument niet in ruimten waar de vochtigheidsgraad en de temperatuur de hieronder voorgeschreven waarden overschrijden.

## 8.1 ACCURATIECONTROLE

8.2

De fabrikant kan niet van tevoren bepalen met welke frequentie een nauwkeurigheidscontrole moet worden uitgevoerd, aangezien de prestaties van het instrument afhankelijk zijn van de gebruiksomstandigheden (zware of lichte belasting, omgevingsomstandigheden, enz.).

Daarom moet de gebruiker periodiek de prestaties controleren met behulp van een proefinstrument (van een hogere categorie).

In eerste instantie moeten de nauwkeurigheidscontroles jaarlijks worden uitgevoerd, en vervolgens worden verhoogd of verlaagd op basis van de resultaten van de controles.

Indien een nieuwe ijking nodig is, kan het instrument naar het interne laboratorium van de fabrikant

worden gezonden. Indien dit nodig wordt geacht, kan de gebruiker ook de fabrikant verzoeken de nauwkeurigheidscontrole uit te voeren.

OPMERKING: het interne kalibratielaboratorium van Elcontrol Energy Net is momenteel **REPAR**t enige geautoriseerde kalibratiecentrum dat wordt gebruikt.

NanoVIP® TWOTM is een gesofisticeerd elektronisch product ontworpen door Elcontrol

Energy Net. Elke poging om het instrument te repareren zonder de nodige knowhow kan een veiligheidsrisico inhouden.

Daarom mogen reparaties, onderhoud en ijking niet worden uitgevoerd door onbevoegd personeel of laboratoria. De garantie vervalt indien het instrument door derden is gemanipuleerd.



Gebruikershandleiding

[met opzet blanco]



Gebruikershandleiding

## 9 OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

ALGEMEEN:	
Instrument gaat niet aan	De batterij is leeg. Sluit het instrument aan op de stroomvoorziening
; wazig	Ga naar de LCD Setup pagina en controleer de helderheid en het contrast van het LCD
De display dimt na enkele seconden	Ga naar LCD setup en controleer de instelling van de achtergrondverlichting
Het display blijft permanent aan, ook al is het anders ingesteld	Controleer of er een actief videoalarm is
Bepaalde pagina's of hele menu's worden niet weergegeven	Ga naar de LCD setup pagina en stel de Menu type parameter in op Totaal
	Ga naar het menu Connection setup en controleer of de parameter Grid type is ingesteld volgens uw behoeften
Een aanzienlijk aantal alarmen is afgegaan	Ga naar de Alarm Setup-pagina en controleer of de juiste Histeresys-parameterwaarde is ingesteld

CONNECTIVITEIT:	
Bij het opstarten, doet de master geen ontdekking.	Ga naar de communicatie-instelpagina en controleer of de protocolparameter is ingesteld op ZIGBEE
	Wacht 15 seconden en herhaal de ontdekking (als u een repeater gebruikt en/of de mesh werkt, kan de eerste ontdekking tot drie pogingen vergen voordat alle clients zijn verbonden)
	Zorg ervoor dat cliënten binnen communicatie afstand zijn
Cliënten zijn niet zichtbaar na ontdekking	Controleer of alle apparaten (client en master) op hetzelfde
	kanaal zitten Controleer of een andere master niet op
	hetzelfde kanaal werkt
	Controleer of clients niet eerder via hetzelfde kanaal met een andere master verbonden waren; als dit het geval is, verander dan per client van kanaal en keer dan terug naar dezelfde van de master waarmee je wilt verbinden.
Na antidaldina aire un ann mannlana diùch	Wacht 30 seconden, herhaal ontdekking
Na ontdekking, zien we een naamloze cliënt verbonden	Laat alle clients aan, herstart de master om een nieuwe ontdekking te doen
Cliëntnamen zijn verschillend in master	Herhaal de ontdekking aan de masterzijde
METING	
Instrument years goon correcto motingon uit	Zorg ervoor dat de stroom- en spanningsvernoudingen overeenkomen met de stroomtangen en vis
Instrument voert geen correcte metingen uit	die op het systeem zijn aangesloten zorg ervoor dat de stroomtangen niet omgekeerd zijn
	aangesloten
	Zorg ervoor dat de rasevolgorde juist is
	controleer of hij goed is aangesloten op de solar-
Zonnemeter is aangesloten maar meet niet	Ingalig Controleer of de solar-inleter is ingeschakeld
	Controleer de batterij van de stroominieter en vervang hem als hij leeg is.
	Ga haar de pagina instelling kiem en controleer of inclamp is ingesteld op SOLAK
Zonnemeter aangesloten maar geen zonnepagina beschikbaar	Controleer of het masterapparaat in de SOLAR-modus staat: ga naar de pagina Klem instellen en controleer of InClamp is ingesteld op SOLAR
One Shot UPS pagina is niet beschikbaar	Ga naar de Connections setup pagina en controleer of de Grid type parameter is ingesteld op UPS 3-3 of UPS 3-1
	Controleer of het masterapparaat niet in de SOLAR-modus staat: ga naar de pagina Klem instellen en controleer of de parameter In Clamp niet op SOLAR staat ingesteld.
Test CEI 82.25 niet beschikbaar	Controleer of het masterapparaat in de SOLAR-modus staat: ga naar de pagina Klem instellen en controleer of InClamp is ingesteld op SOLAR
Omgevingsmaatregelen pagina niet beschikbaar	Controleer of het masterapparaat in de SOLAR-modus staat: ga naar de pagina Klem instellen en controleer of InClamp is ingesteld op SOLAR
Cliënten Modi verschilt op master	Herhaal de ontdekking aan de masterzijde



Gebruikershandleiding



Gebruikershandleiding



Gebruikershandleiding

# **10 TECHNISCHE SPECIFICATIES**

## 10.1 OVERAL

CASE:	
Afmetingen	203x116x53mm
Materiaal	ABS met zelfdovende V0 kwaliteit
Beschermingskla sse	IP30
Gewicht	580 g
DISPLAY:	
Afmetingen	68x68mm
Туре	128x128 FSTN Negatief dot matrix grafisch LCD
Achtergrondverlichting	Witte LED
Talen	Engels - Spaans - Italiaans - Duits - Frans
KEYPAD:	
Туре	Membraantoetsenbord met 10 toetsen met dubbele functie
STROOMVOORZIENING:	
Externe stroomvoorziening	omschakeling via muurplug; ingang 100-240VAC $\pm 10\%$ 47-63Hz met verwisselbare stekker; uitgang 7,5VDC - 12W
Batterij	4 x AA NiMh 2100mAh
Duur van de batterijlading	>24h
VERBINDINGEN:	
Spanningen	Flexibele kabels L = 1,5m; 2,5mm2 - 36A; 1000V CAT III - 600V CAT IV met een 4mm, 90° beveiligde bladstekker, krokodillenklemmen met een opening van 45mm (voor secties tot 32mm) en magnetische vangers
Stromen	Elcontrol Energy Net verwisselbare amperometrische sensoren
Zonnestraling	-
PT100	-
Anemometer	-
Omzetters	
FUNCTIES:	
Traditionele elektrische analyse	V, I, P, Q, S, F, PF, THD(V)%, THD(I)%, cos, , pieken, minima, maxima, gemiddelden, max. eisen, enz.
Neutrale stroom	Gemeten
Driefasige tellers	kWh, kVArh, kVAh, beide geabsorbeerd dat gegenereerd
Tellers voor elke afzonderlijke fase	kWh, kVArh, kVAh, beide geabsorbeerd dat gegenereerd
Warmtekrachtkop peling	
Golfvormen	V & I
Harmonischen	Waarden en histogrammen tot en met de 50e orde Tot en met <sup>de 7e</sup> bij 400Hz
Sags	Dips, zwellingen & onderbrekingen
Transiënten	Overspanningen & overstromen
Onbalans	
Test EN 50160	
Inschakelstroom	
DC maatregelen	
K factor	Tot de <sup>25ste</sup> bestelling
Alarmen	Weergegeven
Alarmlogboek	5 op display



Tariefbanden

NanoVIP® TWOTM -Gebruikershandleiding



Gebruikershandleiding

Energiekosten	
IEC 61/24 networkparameters	•
lest EN 82.25	-
OSUTM (One Shot UPS)	•
Meetcampagnes	onbeperkt, tot het vullen van de geheugenkaart
VERBINDINGSSYSTEMEN:	
Systeemfrequenties	50Hz - 60Hz - 400Hz (progressief in het bereik 40Hz-70Hz)
Eenfase	
Twee fasen	
Driefasig, 3-draads, gebalanceerd	
Driefasig, 3-draads, ongebalanceerd	
4-fase, 4-draads, gebalanceerd	
4-fase, 4-draads, ongebalanceerd	
METINGEN:	
Beeldverversingsfrequentie	1 sec.
Type beschikbare verbindingen	Driefasig (3 of 4 draden), tweefasig (2 draden), en enkelfasig net
Type net dat kan worden aangesloten	Laag- en middenspanning (LV en MV)
SPANNING (TRMS)	
Kanalen	3 kanalen met gemeenschappelijke nulleider + 1 onafhankelijk, hulpkanaal
Ingangsimpedantie	4 Mohm
Weegschaal	2
Directe meting	Fase-fase: 7-1000VAC 40-70Hz
	Fase-neutraal: 5-600VAC 40-70Hz Aux:
Mating mot \/T	Verbeudieg 1 (2000
Meting her Vi	Maximale waarde die kan worden weergegeven: 20MV
	Fase-fase: 1200 VAC
Permanente overbelasting	Fase-neutraal: 700 VAC
	Aux: 1200 VAC, 1700 VDC
Gevoeligheid	5VAC fase-neutraal, 7VAC fase-fase, 10VDC
CURRENT (TRMS)	
Kanalen	5 onafhankelijke kanalen
Ingangsimpedantie	10KOhm
Weegschaal	4
Meting met stroomklemmen	Verhouding: 1-60000
	Maximale waarde die kan worden weergegeven: 500KA
Gevoeligheid	0,2% van F.S.
POWERS	
Lenfasige stroom	Waarden < 999 GW, Gvar, GVA
Totaal vermogen	Waarden < 999 GW, Gvar, GVA
KRACHTIG TELLERS	
Maximumwaarde võõr reset	99999999 kWh, kvarh, kVAh
RECHTVAARDIGHEID	
RMS-spanningen:	
Schaal 1	±0,25% + 0,1%FS <sup>(2)</sup> @ RMS V < 350VAC <sup>(1)</sup>
Schaal 2	±0,25% + 0,05%FS <sup>(2)</sup> @ RMS V > 350VAC <sup>(1)</sup>
RMS stromen:	
Schaal 1	$\pm$ 0,25% + 0,1%FS $^{(2)}$ @ RMS I < 5% IN klem $^{(1)}$


Gebruikershandleiding

$\pm 0,25\% + 0,05\%$ FS $^{(2)}$ @ 5% < RMS I < 20% IN-klem $^{(1)}$
±0,25% + 0,05%FS <sup>(2)</sup> @ 20% < RMS I < 50% IN-klem <sup>(1)</sup>
$\pm 0,25\% + 0,05\%$ FS <sup>(2)</sup> @ > 50% IN klem <sup>(1)</sup>
±0,5% + 0,05%FS <sup>(2)</sup>
±0.5°
±0.01 Hz (40-70Hz)
Klasse 0.5
Klasse 1
Tot 50e orde Tot
<sup>7e</sup> bij 400Hz
>500mS
>500mS
>500mS
>150uS
RMS continue bemonstering om de 2 perioden - Duur 1, 2, 5, 10 sec.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
naar PC
64kB
Micro SD (2 GB meegeleverd)
-10 tot +55 ℃
-20 tot +85 ℃
Max 95%
2000 m
93/68/EEG (laagspanningsapparatuur);
89/336/EEG en 2004/108/EG (EMC - elektromagnetische compatibiliteit);
2006/95/EG - 72/23/EEG (LVD - laagspanningsrichtlijn); 2002/95/EG (RoHS - Beperking van gevaarlijke stoffen);
2002/96/EG en 2003/108/EG (AEEA - Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur);
EN 61010-1
EN 61326
EN 61326/A1
EN 61326/A2 EN 61326/A3
TEC 00000-2-1 (neutilistettihetatuut)



# Gebruikershandleiding

	IEC 60068-2-2 (Bewaartemperatuur)
Trillingen	IEC 60068-2-6
Vochtigheid	IEC 60068-2-30 (Vochtigheid)
Overbelasting	IEC 60947-1

(1)

Het instrument verandert de spannings- en stroomschaal automatisch wanneer de waarden van de door de analoog/digitaal-omzetter gedetecteerde signalen een vooraf ingestelde drempel overschrijden. De aangegeven drempelwaarden zijn derhalve louter indicatief. De volgende tabel geeft een overzicht van de nauwkeurigheid van het instrument op stroom, met de verschillende Elcontrol Energy Net klemmen (zie par. 9 - Toebehoren en reserveonderdelen)

# 10.2 JUISTHEID

RMS-stromen met flexibele sonde 3000A (Nanoflex o A101-EL):				
Schaal 1	± 0,25%+0,15A <sup>(2)</sup>	@ 6A < I RMS < 150A		
Schaal 2	± 0,25%+0,30A <sup>(2)</sup>	@ 150A < I RMS < 600A		
Schaal 3	± 0,25%+0,75A <sup>(2)</sup>	@ 600A < I RMS < 1500A		
Schaal 4	± 0,25%+1,50A <sup>(2)</sup>	@ 1500A < I RMS < 3000A		
RMS-stromen met 1000A-klem C107-EL				
Schaal 1	± 0,25%+0,05A <sup>(2)</sup>	@ 2A < I RMS < 50A		
Schaal 2	± 0,25%+0,10A <sup>(2)</sup>	@ 50A < I RMS < 200A		
Schaal 3	± 0,25%+0,25A <sup>(2)</sup>	@ 200A < I RMS < 500A		
Schaal 4	± 0,25%+0,50A <sup>(2)</sup>	@ 500A < I RMS < 1000A		
RMS-stromen met 200A stroomtang MN13-	EL			
Schaal 1	± 0,25%+0,01A (2)	@ 0,4A < I RMS < 10A		
Schaal 2	± 0,25%+0,02A (2)	@ 10A < I RMS < 40A		
Schaal 3	± 0,25%+0,05A (2)	@ 40A < I RMS < 100A		
Schaal 4	± 0,25%+0,10A (2)	@ 100A < I RMS < 200A		
RMS-stromen met 5A stroomtang MN95-OE	M			
Schaal 1	± 0,25%+0,25mA (2)	@ 0,01A < I RMS < 0,25A		
Schaal 2	± 0,25%+0,50mA (2)	@ 0,25A < I RMS < 1A		
Schaal 3	± 0,25%+1,25mA (2)	@ 1A < I RMS < 2,5A		
Schaal 4	± 0,25%+2,50mA (2)	@ 2,5A < I RMS < 5A		
Stromen met dubbele schaalklem AC/DC PA	AC11			
Schaal 1 - 1mV/A (AC)	± 0,25%+0,02A (2)	@ 0,8A < I RMS < 20A		
Schaal 2 - 1mV/A (AC)	± 0,25%+0,04A (2)	@ 20A < I RMS < 80A		
Schaal 3 - 1mV/A (AC)	± 0,25%+0,10A (2)	@ 80A < I RMS < 200A		
Schaal 4 - 1mV/A (AC)	± 0,25%+0,20A (2)	@ 200A < I RMS < 400A		
Schaal 1 - 10mV/A (AC)	± 0,25%+2mA (2)	@ 0,08A < I RMS < 2A		
Schaal 2 - 10mV/A (AC)	± 0,25%+4mA (2)	@ 2A < I RMS < 8A		
Schaal 3 - 10mV/A (AC)	± 0,25%+10mA (2)	@ 8A < I RMS < 20A		
Schaal 4 - 10mV/A (AC)	± 0,25%+20mA (2)	@ 20A < I RMS < 40A		
Schaal 1 - 1mV/A (DC)	± 0,25%+0,03A (2)	@ 1,2A < I RMS < 30A		
Schaal 2 - 1mV/A (DC)	± 0,25%+0,06A (2)	@ 30A < I RMS < 120A		
Schaal 3 - 1mV/A (DC)	± 0,25%+0,15A (2)	@ 120A < I RMS < 300A		
Schaal 4 - 1mV/A (DC)	± 0,25%+0,30A (2)	@ 300A < I RMS < 600A		
Schaal 1 - 10mV/A (DC)	± 0,25%+3mA (2)	@ 0,12A < I RMS < 3A		
Schaal 2 - 10mV/A (DC)	± 0,25%+6mA (2)	@ 3A < I RMS < 12A		
Schaal 3 - 10mV/A (DC)	± 0,25%+15mA (2)	@ 12A < I RMS < 30A		
Schaal 4 - 10mV/A (DC)	± 0,25%+30mA (2)	@ 30A < I RMS < 60A		



Gebruikershandleiding

# **11 PAKKETINHOUD**

DEEL	Hoeveel heid	Standaard/Optie
NanoVIP TWEE	1	Standaard
Batterij	1	Standaard
Spanningskabels	4	Standaard
Krokodillen	4	Standaard
mSD 4Gb	1	Standaard
mSD-adapter	1	Standaard
Externe voeding + adapters	1	Standaard
Tas	1	Standaard
Kartonnen doos	1	Standaard
Kalibratiecertificaat	1	Standaard
AC-stroomsondes	1	Optie - volgens pakket
DC Stroomtang	1	Optie - volgens pakket

Hier volgt een lijst van onderdelen in een NanoVIP® TWOTM master pakket.



Gebruikershandleiding

[met opzet blanco]



Gebruikershandleiding

# **12 ACCESSOIRES EN ONDERDELEN**

# 12.1 ACCESSOIRES

Code	Beschrijvin g
4AAZARP	NanoFlex <sup>™</sup> (40cm 3000A flexibele miniklem) met automatische herkenningsfunctie
4AAXX	80 cm flexibele Rogowski-sensor 1000A
4AAYWRP	5A-klem MN95-OEM met automatische herkenningsfunctie
4AR10RP	200A-klem MN13-EL met automatische herkenningsfunctie
4AAWSRP	1000A-klem C107-EL met automatische herkenningsfunctie
4AABUS	Dubbele schaalklem voor AC/DC metingen van 0,2A tot 600A
4AADM	LMA klem voor dispersiedetectie
4AAB6	NanoVIP <sup>®</sup> TWO <sup>™</sup> multitas (tot 6 apparaten)
4AAER	5A/1V adapter (voor middenspanningsmetingen)
4ASOL	Zonnemeter + bevestigingsklem

# 12.2 RESERVEONDERDELEN

\_

Code	Beschrijvin g
6MAON	NanoVIP® batterijpakket
4AQ03	NanoVIP® stroomvoorziening
4AQ05	Kleine draagtas
4AQ06	Grote draagtas
4AAZL	Set van 4 gekleurde spanningskabels
4AAZI	Set van 4 gekleurde krokodilvangers
4AAZH	Set van 4 magneten voor rubbers
4AAZE	Set van 4 magnetische kappen
4AQ04	USB-A/miniUSB-B kabel
4AUSD	Geheugenkaart MicroSD 4GB
4AAZP	2xPT100 kit
4AQ12	2xAansluitkabel voor transducers (01V en 420mA)



Gebruikershandleiding

# 12.3 CT-KLEMMEN EN SONDES

# 12.3.1 KLEM 1000A AC

Current	1000 A
Output	1 mV/A

#### Nauwkeurigheid en faseverschuiving<sup>(1)</sup> :

Primary current	0.1 A 10 A	10 A	50 A	200 A	1000 A	1200 A
% Accuracy of output signal	≤ 3 % + 0.1 mV	≤3%	≤ 1.5 %	≤ 0.75 %	≤ 0.5 %	≤ 0.5 %
Phase shift	not specified	≤ 3°	≤ 1.5°	≤ 0.75°	≤ 0.5 °	≤ 0.5°

#### Elektrische specificaties

Huidig kaliber: 0.1 A AC...1200 A AC Uitgangssignaal: 1 mV AC (1 A AC (1 V voor 1000 A) Bandbreedte: 30 Hz ...10 kHz Crest factor: ≤ 6 voor een stroom ≤ 3000 A piek (500 A rms) Maximale stromen: 1000 A continu voor een frequentie ≤ 1 kHz (beperking evenredig met de inverse frequentie voorbij) 1200 Å gedurende max. 40 minuten (interval tussen metingen > 20 minuten) Bedrijfsspanning: 600 V rms **Common mode spanning:** 600 V categorie III en vervuilingsgraad 2 Invloed van aangrenzende geleider: Inviced van augerizerung generation  $\leq 1 \mu V / A bij 50 Hz$ Invloed van de positie van de geleider in de kaken:  $\leq 0,1 \%$  van het uitgangssignaal von frequentie  $\leq 400 \text{ Hz}$ Invloed van de frequentie  $\approx 30 \text{ Hz}$ ...48Hz  $\leq 0.0 \%$  van het uitgangssignaal van 30Hz...48Hz < 0,5% van het uitgangssignaal van 56Hz...1kHz < 1% van het uitgangssignaal van 1kHz...5kHz Invloed van de kruinfactor: < 1% van het uitgangssignaal voor crestfactor ≤ 6 met stroom ≤ 3000 A piek (500 A rms) Invloed van gelijkstroom gesuperponeerd op nominale stroom: < 1% van het uitgangssignaal voor een stroom ≤ 30A DC Veiligheidsvoorschri ften Elektrische veiligheid: Instrument met dubbele isolatie of versterkte isolatie tussen de primaire, de secundaire en het grijpbare deel onder de afscherming, overeenkomstig EN 61010-1 en EN 61010-2-032 - 600 V categorie III, verontreinigingsgraad 2 - 300 V categorie IV, verontreinigingsgraad 2 Veiligheidsspecificaties

#### Elektrische veiligheid:

Instrument met dubbele isolatie of versterkte isolatie tussen de primaire, de secundaire en het grijpbare deel onder de afscherming, overeenkomstig EN 61010-1 en EN 61010-2-032 - 600 V categorie III, verontreinigingsgraad 2

- 300 V categorie IV, verontreinigingsgraad 2



### **Mechanische specificaties**

Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot +50 °C Temperatuur bij opslag: -40 °C tot +70 °C Invloed van de temperatuur: ≤ 0,1 % van het uitgangssignaal per 10 °K Relatieve vochtigheid voor gebruik: 0 tot 85% RH lineair afnemend boven 35 °C Invloed van de relatieve vochtigheid: < 0,1% van het uitgangssignaal van 10% tot 85% RH Werkende hoogte: 0 tot 2000 m (voor 600V CAT III) Max. bekopening: 53 mm Klemvermogen: Kabel: max 52 mm Stroomrail: 1 stroomrail van 50 x 5 mm / 4 stroomrails van 30 x 5 mm Bescherming van de behuizing: IP40 (IEC 529) Valtest: 1 m (IEC 68-2-32) Schokbestendigheid: 100 g (IEC 68-2-27 Trillingsweerstand: 5/15 Hz 1,5 mm 15/25 Hz 1 mm 25/55 Hz 0,25 mm (IEC 68-2-6) Zelfdovend vermogen: Behuizing en bekken: UL94 V0 Afmetingen: 216 x 111 x 45 mm Gewicht: 550 g



Gebruikershandleiding

# 12.3.2 KLEM 200A AC

Current	200 A AC
Output	5 mV/A

#### Nauwkeurigheid en faseverschuiving<sup>(1)</sup> :

Primary current	0.5 A5 A	5 A15 A	15 A40 A	40 A 100 A	100 A240 A
% Accuracy of output signal	≤ 2 % + 0,5 mV	≤1%+0,25mV		≤1%	≤ 0,5 %
Phase shift	not specified	≤ 7°	≤5°	≤ 3°	≤ 1,5°

## **Elektrische specificaties**

Huidig kaliber: 0.5 A AC...240 A AC Uitgangssignaal: 5 mV AC / A AC (1,2 V voor 240A)

Bandbreedte:

 Junited State

 <t

#### Veiligheidsvoorschri ften Elektrische veiligheid:

Instrument met dubbele isolatie of versterkte isolatie tussen de primaire, de secundaire en het grijpbare deel onder de afscherming, overeenkomstig EN 61010-1 en EN 61010-2-032 - 600 V categorie III, verontreinigingsgraad 2 - 300 V categorie IV, verontreinigingsgraad 2



#### **Mechanische specificaties**

Mechanische specificaties Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot +55 °C Temperatuur bij opslag: -40 °C tot +70 °C Invloed van de temperatuur: ≤ 15% van het uitgangssignaal per 10 °K
 Relatieve vochtigheid voor gebruik:
 0 tot 85% RH lineair afnemend boven 35 °C Invloed van de relatieve vochtigheid: < 0,2 % van het uitgangssignaal van 10% tot 85% RH Transporthoogte: ≤ 12000 m Werkende hoogte: 0 tot 2000 m (voor 600V CAT III) Klemvermogen: Kabel: max 20 mm Stroomrail: 1 stroomrail van 20 x 5 mm Beschermingsgraad behuizing: IP40 (IEC 529) Valtest: 1 m (IEC 68-2-32) Schokbestendigheid: 100 g 6 ms ½ periode (IEC 68-2-27) Trillingsweerstand: 10/55/10 Hz, 0,15 mm (IEC 68-2-6) Zelfdovend vermogen: Behuizing: UL94 V2 Kaken: UL94 V0 Afmetingen: 135x51x30 mm Gewicht: 180 g



Gebruikershandleiding

# 12.3.3 KLEM 5A

Current	200 A AC		
Output	5 mV/A		

#### Nauwkeurigheid en faseverschuiving<sup>(1)</sup> :

Primary current	0.01A0.1A	0.1A1A	1A6A
Accuracy in % of output signal	≤ 2%	0.5%	≤ 0,5%
Phase shift	Not specified	≤ 1.3°	0.7°

# **Elektrische specificaties**

Huidig kaliber: 0.01 A AC...6 A AC Uitgangssignaal: 200 mV AC / A AC (1,2V voor 6A)

Bandbreedte: 40 Hz ...10 kHz Crest factor: 3 voor een stroom van 6A ms Maximale stromen: 6 A continu voor een frequentie ≤ 10 kHz (beperking evenredig met de inverse frequentie daarachter) Bedrijfsspanning: 600 V ms Common mode spanning: 600 V categorie III en vervuilingsgraad 2 Invloed van aangrenzende geleider: ≤ 15mA / A bij 50 Hz Invloed van de positie van de geleider in de kaken: ≤ 0,5 % van het uitgangssignaal bij 50 / 60 Hz Invloed van gelijkstroom < 2A overschrijding op de nominale stroom: ≤ 3 % Invloed van de frequentie: < 5% van 20 tot 1kHz < 10% van 1 kHz tot 10 kHz Invloed van de kruinfactor: < 3% van het uitgangssignaal voor een crestfactor < 5 met stroom < 6A ms

#### Veiligheidsvoorschri ften Elektrische veiligheid:

Instrument met dubbele isolatie of versterkte isolatie tussen de primaire, de secundaire en het grijbbare deel onder de afscherming, overeenkomstig EN 61010-1 en EN 61010-2-032 - 600 V categorie III, verontreinigingsgraad 2 - 300 V categorie IV, verontreinigingsgraad 2



#### Mechanische specificaties

Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot +55 °C Temperatuur bij opslag: -40 °C tot +70 °C Invloed van de temperatuur: ≤ 0,2% van het uitgangssignaal per 10 °K Relatieve vochtigheid voor gebruik: 0 tot 85 % RV lineair afnemend boven 35 °C Invloed van de relatieve vochtigheid: < 0,2 % van het uitgangssignaal van 10 % tot 85 % RV Werkende hoogte: 0 tot 2000 m (voor 600V CAT III) Klenvermogen: Kabel: max 20 mm Stroomrail: 1 stroomrail van 20 x 5 mm Beschermingsgraad behuizing: IP40 (IEC 529) Valtest: 1 m (IEC 68-2-32) Schokbestendigheid: 100 g (IEC 68-2-27) Trillingsweerstand: 10/55/10 Hz, 0,15 mm (IEC 68-2-6) Zelfdovend vermogen: Behuizing: UL94 V2 Kaken: UL94 V0 Afmetingen: 139x51x30 mm Gewicht: 180 g



Gebruikershandleiding

# 12.3.4 FLEXIBELE CURRENT SONDE 40cm

### **Elektrische specificaties**

Spanning op sensoraansluitingen\*: 39,1c/A bij 50Hz bij 10k $\Omega$  belasting Lineariteit: C3%
Faseverschuiving\*:
-90° ± 0,5° bij 50 Hz
Fout in de uitwisselbaarheid: ≤ 0,5% (maximumfout tussen 2 sensoren voor hetzelfde meetpunt) Bedrijfsspanning: 1000 V rms of gelijkstroom

Veiligheidsvoorschri ften Elektrische veiligheid: Instrument met dubbele isolatie of versterkte isolatie tussen de primaire, de secundaire en het grijpbare deel onder de afscherming, overeenkomstig EN 61010-1 en EN 61010-2-032 - 600 V categorie III, verontreinigingsgraad 2 - 300 V categorie IV, verontreinigingsgraad 2





# Mechanische specificaties

Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +60 °C Temperatuur bij opslag: -40 °C tot +80 °C Max. temperatuur van de gemeten kabel:  $\leq$  90 °C Werkende hoogte: 0 tot 2000 m (voor 600V CAT III) Maximale grootte van de geleider: max 120 mm Bescherming van de behuizing: IP65 (IEC 529) Zelfdovend vermogen: Extern deksel, klik-slot systeem, aansluitsnoer: UL94 V0 Afmetingen: van sensor: 12mm Sensor lengte: 400mm Lengte uitgangskabel: 2m Gewicht: 120 g



Gebruikershandleiding

# 12.3.5 FLEXIBELE CURRENT SONDE 40cm

### **Elektrische specificaties**

 Spanning op sensorklemmen<sup>(1)</sup>:

 39,1c/A bij 50Hz bij 10kΩ belasting

 Lineariteit:

 < 0.3%</td>

 Faseverschuiving\*:

 -90° ± 0.5° bij 50 Hz

 Fout in de uitwisselbaarheid:

 < 0.5% (maximumfout tussen 2 sensoren voor hetzelfde meetpunt)</td>

 Bedrijfsspanning:

 600 V rms of gelijkstroom (CAT IV)

 1000 V rms of gelijkstroom (CAT III)

 Invloed van de temperatuur:

 0,05%/10 °k van -20 °C tot +60 °C

 Invloed van de positie van de geleider met niet-sensor vervorming:

 ≤ 1.5%

 Invloed van de positie van de geleider op 1 cm van de sensor:

 ≤ 0,7% van de angrenzende geleider op 1 cm van de sensor:

 ≤ 0,7% van de angrenzende stroom bij 50Hz

 Invloed van vervorming van de sensor (afgeplatte/langwerpige vorm):

 ≤ 0,5%

 Common mode rejection<sup>(2)</sup>:

 100dB voor een spanning van 600V / 50Hz aangelegd tussen de sensorbehuizing en de secundaire

#### Elektrische veiligheid:

Apparatuur van klasse II met dubbele of versterkte isolatie tussen de primaire en de secundaire wikkeling (wikkeling verbonden met de aansluitkabel) volgens EN 61010-1 & EN 61010-2- 032:

- 1000V CAT III, vervuilingsgraad 2 - 600V ACT III, verontreinigingsgraad 2

- Type-B sensor



#### Mechanische specificaties

Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot +60 °C Temperatuur bij opslag: -40 °C tot +80 °C Max. temperatuur van de vastgeklemde geleider (gemeten): ≤ 90 °C Werkende hoogte: 0 tot 2000 m (voor 600V CAT III) Opslag hoogte: 12000m Beschermingsgraad van de behuizing (lekdichtheid): IP50 volgens EN 60529/A1 Ed.06/2000 Zelfdovend vermogen: UL94 V0 Afmetingen: van sensor: 5.5mm ongeveer. Sensor lengte: 210mm Lengte uitgangskabel: 2m Gewicht: 60 g



Gebruikershandleiding

# 12.3.6 KLEM 5A AC

Current	400A AC 600A DC
Output	1mV/A

# Nauwkeurigheid en faseverschuiving<sup>(1)</sup> :

Calibre	60 A	600 A
Current range	0.2 A 40 A (60 A peak)	0.5 A 400 A (600 A peak)
	0.4 A 60 A DC	0.5 A 600 A DC
Output signal	10 mV/A	1 mV/A
% Accuracy of output signal (1)	0.5 A40 A: 1.5 % ±5 mV 40 A60 A DC: 1.5 %	0.5 A100 A: 1.5 % ±1 mV 100 A400 A DC: 2 % 400 A 600 A DC: 2 5 %
Phase shift (4565 Hz) (1)	10 A20 A: < 3° 20 A40 A: < 2°	10 A100 A: < 2° 100 A400 A: < 1.5°
Noise	DC1 kHz: < 8 mV DC5 kHz: < 12 mV 0.1 Hz5 kHz: < 2 mV	DC1 kHz: < 1 mV DC5 kHz: < 1.5 mV 0.1 Hz5 kHz: < 500 μV
Rise/fall time	≤ 100 µs from 10 % to 90 % of the voltage value	≤ 70 µs from 10 % to 90 % of the voltage value



### **Elektrische specificaties**

Overbelasting: 2000A DC en 100A AC tot 1kHz Bandbreedte: DC...10 kHz bij -3dB Bedrijfsspanning: 600 V ms Common mode spanning: 600 V ms Invloed van aangrenzende geleider: < 10mA/A bij 50 Hz Invloed van de positie van de geleider in de kaken: 0,5 % van de aflezing Batterij: 9V alkaline Levensduur batterij: 50 uur

#### Elektrische veiligheid:

dubbele isolatie of versterkte isolatie tussen de primaire, de secundaire en de buitenmantel overeenkomstig EN 61010-1 (gebruik binnenshuis) - 600 V categorie III, verontreinigingsgraad 2 - 300 V categorie IV, verontreinigingsgraad 2

# Mechanische specificaties

Bedrijfstemperatuur: -10 °C tot +55 °C Temperatuur bij opslag: -40 °C tot +80 °C Invloed van de temperatuur: < 300 ppm/°K of 0,3%/10 °K < 0.3 A<sup>o</sup>K Relatieve vochtigheid voor gebruik: +10 °C tot 35 °C: 90 ±5% RH (zonder condensatie) +40 °C tot 55 °C 70 ±5% RH (zonder condensatie) Invloed van de relatieve vochtigheid: van 10% tot 90% RV bij referentietemperatuur: < 0.1% Werkende hoogte: 0 tot 2000 m (voor 600V CAT III) DC nulaanpassing: Automatisch bediend door knop (±10A) Max. insteekbek capaciteit: 1 kabel 30mm of 2 kabels 24mm of 2 railsen 31,5x10mm Bescherming van de behuizing: IP30 in overeenstemming met IEC 529 Valtest: 1 m op een eikenhouten vat van 38 mm op beton, test volgens IEC 1010 Schokbestendigheid: 100 g in overeenstemming met IEC 68-2-27 Trillingsweerstand: 5 tot 15 Hz: amplitude 1,5 mm 15 tot 25 Hz: amplitude 1 mm 25 tot 55 Hz: amplitude 0,25 mm Test in overeenstemming met IEC 68-2-6 Zelfdovend vermogen: Behuizing en bekken: UL94 V0 Afmetingen: 224 x 97 x 44 mm Gewicht: 440 g



Elcontrol Energy Net Srl Via Vizzano 44 40037 - Sasso Marconi Bologna-Italië www.elcontrol-energy.net