1. Meettoestellen
2. Metrel
3. Combitester

# MI3108ST




## Eurotest PV tester

### Testen van fotovoltaïsche installaties

- Metingen aan DC-zijde van installatie:
- Spanning/stroom/vermogen/energie/
- Uoc (contactspanning)/Isc (kortsluitstroom)/
- I-U curve (stroom-spanningscurve) van de modules/
- instraling/temperatuur
- Metingen aan AC-zijde:
- Spanning/stroom/frequentie/vermogen/cos phi/energie/harmonischen/
- efficiëntie van module en omzetter

### Testen van elektrische installaties

- Isolatiemeting/continuïteit/lus- en lijnimpedantie/
- differentieeltest/aardingsmeting/AC (lek)stroom/
- TRMS spanning/frequentie/fasevolgorde/vermogen/ energie/harmonischen
- Verder worden de STC-waarden berekend (normaliseren van de testwaarden voor vergelijking), heeft het toestel een scopefunctie, continue monitoring van 3 spanningen, intern geheugen, meegeleverde software en USB-verbinding om professionele rapporten te maken, oplaadbare batterijen (geïntegreerd laadcircuit)…



info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24

Louiza-Marialei 8, bus 5
2018 Antwerpen

## Standaardset MI3108 PV

- MI3108 EurotestPV
- Zachte draagtas, 2 stuks
- Schuko-plug
- Testsnoer, 3 x 1.5m
- Testprobe, 4 stks (rood, groenn, blauw, zwart)
- Krokodillenklem, 4 stuks (rood, groen, blauw, zwart)
- Bevestigingsklem, 2 stuks
- PV veiligheidsprobe
- PV MC3/4 mannelijk/vrouwelijk adapters
- AC/DC stroomtang
- PV referentie cel + kabel adapter
- Temperatuurprobe + kabel adapter
- Voedings adapter + 6 NiMH batterij, type AA
- USB and RS232 - PS/2 cable
- PC SW EuroLink PRO
- Set van draagriemen
- Korte handleiding
- Handleiding en handboek op CD
- Ijkcertificaat

### Documentatie

Technische fiche A28000175_2139.pdf A28000175_4545.pdf A28000175_4775.pdf

### Handleidingen

Gebruikershandleiding deel 1 Gebruikershandleiding deel 2 Handleiding I Handleiding II



info@ccinv.be
tel. +32(0)3 232 78 64
fax +32(0)3 231 98 24