

1. [Meettoestellen](#)
2. [Metrel](#)
3. [Combitester](#)

MI3108ST



Eurotest PV tester

Testen van fotovoltaïsche installaties

- Metingen aan DC-zijde van installatie:
- Spanning/stroom/vermogen/energie/
- Uoc (contactspanning)/Isc (kortsluitstroom)/
- I-U curve (stroom-spanningscurve) van de modules/
- instraling/temperatuur
- Metingen aan AC-zijde:
- Spanning/stroom/frequentie/vermogen/cos phi/energie/harmonischen/
- efficiëntie van module en omzetter





Testen van elektrische installaties

- Isolatiemeting/continuïteit/lus- en lijnimpedantie/
- differentieeltest/aardingsmeting/AC (lek)stroom/
- TRMS spanning/frequentie/fasevolgorde/vermogen/ energie/harmonischen
- Verder worden de STC-waarden berekend (normaliseren van de testwaarden voor vergelijking), heeft het toestel een scopefunctie, continue monitoring van 3 spanningen, intern geheugen, meegeleverde software en USB-verbinding om professionele rapporten te maken, oplaadbare batterijen (geïntegreerd laadcircuit)...





Standaardset MI3108 PV

- MI3108 EurotestPV
- Zachte draagtas, 2 stuks
- Schuko-plug
- Testsnoer, 3 x 1.5m
- Testprobe, 4 stks (rood, groenn, blauw, zwart)
- Krokodillenklem, 4 stuks (rood, groen, blauw, zwart)
- Bevestigingsklem, 2 stuks
- PV veiligheidsprobe
- PV MC3/4 mannelijk/vrouwelijk adapters
- AC/DC stroomtang
- PV referentie cel + kabel adapter
- Temperatuurprobe + kabel adapter
- Voedings adapter + 6 NiMH batterij, type AA
- USB and RS232 - PS/2 cable
- PC SW EuroLink PRO
- Set van draagriemen
- Korte handleiding
- Handleiding en handboek op CD
- Ijkcertificaat

Documentatie

 [Technische fiche](#)  [A28000175_2139.pdf](#)  [A28000175_4545.pdf](#)  [A28000175_4775.pdf](#)

Handleidingen

 [Gebruikershandleiding deel 1](#)  [Gebruikershandleiding deel 2](#) 
[Handleiding I](#)  [Handleiding II](#)