

1. [Meettoestellen](#)
2. [Metrel](#)
3. [Combitester](#)

MI2086



TESTEUR MULTIFONCTION EUROTEST -

Caractéristiques générales

- Résistance d'isolement avec tension CC
- Résistance de terre
- Mesure de continuité
- Impédance de boucle et de ligne sans déclenchement de différentiel
- Test de différentiel
- Test de varistance
- Indicateur de phase
- Schémas d'aide
- Mesures de terre et systèmes de parafoudre avec deux pinces ampèremétrique (optionel)
- Mesure de puissance (avec pinces optionelles)
- Analyse harmonique
- Cos phi
- Fréquence
- Tension de contact
- Traçage de câble et de fusible (avec récepteur optionel)
- Courant de fuite et de charges (jusqu'à 200A) avec pince ampèremétrique (optionel)
- Sécurité électrique dans les réseaux basse tension conforme à la norme EN 61557

Set standard MI2086

- Eurotest MI2086
- Plug Commander (A1001) 1,5m
- Cordon de mesure 3 x 1,5
- Pince crocodile
- Sonde de test
- Logiciel Eurolink Lite
- Câble RS232
- Set de Sangles
- Sacoché
- CD avec manuel d'utilisation
- Certificat d'étalonnage

Documentatie

 [Fiche technique](#)

Handleidingen

 [Manuel](#)